

## AS Utility Network Utility Network

Klovinpellontie 1-3 FI-02180 Espoo

info.FI@arkance.world https://arkance.world/fi-fi



#### MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, ARKANCE SYSTEMS FINLAND OY

Arkance Systems Finland tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet koulutusaineistoihin kuuluvat Arkance Systems Finlandille. Mikäli Arkance Systems Finland luovuttaa koulutusaineistoja Asiakkaalle, Asiakkaalla on oikeus käyttää aineistoja vain osana Arkance Systems Finlandin tarjoamaa koulutusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää aineistoja muussa toiminnassaan (esimerkiksi sisäisten koulutusten järjestämisessä) ilman Arkance Systems Finlandin erillistä suostumusta.

Arkance Systems Finland Oy Klovinpellontie 1-3 02180 ESPOO Puhelin: 09 2313 2130 info.FI@arkance.world https://arkance.world/fi-fi



#### MUUTOSTIEDOT

Kehitämme materiaalia jatkuvasti. Suurimmat materiaaliin tehdyt sisällölliset muutokset on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Muutoksen päivämäärä	Selite
25.4.2024	Vaihdettu ohjeeseen uudet logot
20.6.2022	Vaihdettu arkance-pohjalle



#### SISÄLLYSLUETTELO

1.	AS	AS Utility Network -ohjelmisto8					
2.	Käyttöliittymä9						
3.	Aseta aktiivinen verkkolaji11						
4.	Perustoiminnot						
4	.1.	Piirto tietokannasta	11				
4	.2.	Tyhjennä tietokantatasot	12				
4	.3.	Pohjakartat	12				
4	.4.	Karttaotteet	13				
4	.5.	Kaivokortit	14				
5.	Luc	)	15				
5.	.1.	Johto	15				
5.	.2.	Tonttijohto	15				
5.	.3.	Epävarma johto	15				
5.	.4.	Kanaali	15				
5	.5.	Varuste	16				
5	.6.	Häiriö	16				
5	.7.	Tutkimus	16				
5	.8.	Havainto	16				
5	.9.	Havainnot tiedostosta	16				
5	.10.	Toimenpide	16				
6.	Mu	okkaa	17				
6	.1.	Liitoskorkeudet	17				
6	.2.	Siirrä varuste	17				
6	.3.	Siirrä tapahtumasymboli	17				
6	.4.	Siirrä tapahtumapaikka	17				
6	.5.	Käännä varuste	18				
6	.6.	Poista	18				
6	.7.	Liitä tapahtuma	18				
6	.8.	Lisää varuste	18				
6	.9.	Irrota varuste	18				
6	.10.	Katkaise johto	18				
6	.11.	Yhdistä johdot	18				
6	.12.	Vaihda johdon suunta	18				



	6.13.	Kiinnitä poikkileikkaus	19
	6.14.	Irrota poikkileikkaukset	19
	6.15.	Kiinnitä rakenne	19
	6.16.	Irrota rakenne	19
	6.17.	Liitä TV-kuva	19
	6.18.	Liitä varustedokumentti	19
	6.19.	Liitä kulutuspisteitä	19
	6.20.	Irrota kulutuspisteitä	19
7	. Kys	elyt	20
	7.1.	Tiedot	20
	7.2.	Varusteen tiedot	21
	7.3.	Tee kysely	22
	7.4.	Johdon korkeus	22
	7.5.	Etsi teksti	22
	7.6.	Etsi osoite	22
	7.7.	Etsi kuluttajia	22
	7.8.	Näytä liitetty kuva	23
	7.9.	Näytä varustedokumentti	23
	7.10.	SQL-haku	23
	7.11.	Johtojen haku	23
	7.12.	Varusteiden haku	25
	7.13.	Tapahtumien haku	26
	7.14.	Haun talletus	28
	7.15.	Reitti alas	28
	7.16.	Reitti ylös	28
	7.17.	Sulkualue	28
	7.18.	Palopostit	28
	7.19.	Uudet web- johtotapahtumat	28
	7.20.	Uudet web- varustetapahtumat	28
	7.21.	Hakumerkinnät pois	28
	7.22.	Hakualue	29
	7.23.	Teemakartat	29
8	. Me	kinnät	30
	8.1.	Johtomerkintä	30
	8.2.	Johtomerkinnät	30



	8.3.	Varustemerkinnät	30
	8.4.	Siirrä merkintä	30
	8.5.	Siirrä korkeusmerkintä	30
	8.6.	Siirrä tunnuslaatikko	30
	8.7.	Poista korkeusmerkintöjä	30
	8.8.	Karsi liitoskorkeuksia	31
	8.9.	Tunnuslaatikoiden teko päälle	31
	8.10.	Tunnuslaatikoiden teko pois	31
9	. Yllä	pito	31
	9.1.	Salasana	31
	9.2.	Poista joukko	31
	9.3.	Painoarvot	31
	9.4.	Kooditaulut	32
	9.5.	Hakumakrot	36
	9.6.	Detaljikuvat	36
	9.7.	Tarkista tietokanta	36
	9.8.	Tyhjennä XCity-exportin historia	37
	9.9.	Etsi päällekkäiset johdot	37
	9.10.	Poista turhat varusteet	37
	9.11.	Konfigurointi	37
	9.12.	Tuki-Info	37
	9.13.	Piirrä kaikki symbolit	37
1	0. Αρι	ıtoiminnot	38
	10.1.	Osoitetun tason väri	38
	10.2.	Sammuta taso	38
	10.3.	Päivitä tasonimien selitykset	38
	10.4.	Näytä taso-tooltip	38
	10.5.	Piilota taso-tooltip	38
	10.6.	Tasojen sammutus/sytytys	38
	10.7.	Tasojen jäädytys/sulatus	38
	10.8.	Muuta viivanleveys	38
	10.9.	Apupiste	38
	10.10.	Mitoitus	39
	10.11.	Piirtoasetukset	41
	10.12.	Pisteen ulkoasu	41



16. Konfi	guraatiotiedoston parametrit	69
15. SQL.		63
14.3.	Kuntoindeksin laskenta	61
14.2.	Kuntoluokat	59
14.1.	Ulkoiset tekijät	55
14. Kunte	pindeksi	55
13.3.	Tapahtuman perustiedot	53
13.2.	Varusteen perustiedot	51
13.1.	Johdon perustiedot	48
13. Perus	stiedot	48
12.14.	Linjageometria	47
12.13.	Johtopisteet	46
12.12.	Varustepisteet	46
12.11.	Mittauserät	45
12.10.	Liitoskorkeudet	45
12.9.	Epävarma johto pisteestä	45
12.8.	Tonttijohto pisteestä	45
12.7.	Johto pisteestä	44
12.6.	Kansikorkeudet	44
12.5.	Pohjakorkeudet	44
12.4.	Pisteet varusteiksi	44
12.3.	Pisteen koodin muutos	44
12.2.	Luetun pisteen tiedot	44
12.1.	Mittauserän luku	43
12. Impo	rt	43
11.7.	Trimmaa kaivot	43
11.6.	Pisteiden koordinaattimuunnos	43
11.5.	Varusteiden koordinaattimuunnos	42
11.4.	Talleta	42
11.3.	Tee tietokantalinkit	42
11.2.	Poista Virtual Map kohteet	42
11.1.	Tee Virtual Map -kohteet	42
11. Expo	rt	42
10.14.	Dokumentit	41
10.13.	Detaliikuvat	41



17. Tasonimet				
18. AS l	Utility Network Web	78		
18.1.	Julkaisun hallinta:			
Tapaht	tumien siirto:			
19. Yhte	eystiedot	81		



#### 1. AS Utility Network -ohjelmisto

AS Utility Network tarjoaa tehokkaan verkostotietojen tiedonhallinnan ilman käytön monimutkaisuutta. Sen avulla hallitaan vesijohto- ja viemärikarttoja sekä systemaattisesti kerättyjä verkostotietoja. AS Utility Network helpottaa vesihuoltoverkostojen ylläpitoa ja saneeraustoimenpiteiden suunnittelua. Ohjelmisto sisältää johtokartan sekä kuntotietojen luontiin ja ylläpitoon tarvittavat työkalut ja ominaisuudet.

Ohjelmiston pääominaisuudet:

- Verkoston sijainti- ja ominaisuustietojen tallentaminen tietokantaan joko tallennintiedostosta tai digitoimalla.
- Ohjelman sisältämät sijainti- ja ominaisuustiedot:

paikkatieto (x- ja y -koordinaatit)

korkeustieto (z-koordinaatti)

johdon pituus

johdon pituuskaltevuus

johdon tarkenne

johdon asennussyvyys (mikäli maanpintatieto on syötetty)

halkaisija

materiaalit (johdon, sauman, ulko- ja sisäpinnoitteen materiaalit)

lujuusluokka

katuosoite

asennusvuosi ja päivämäärä

kaksi tyhjää riviä huomautustekstejä varten

- Verkoston kuntotietojen tallentaminen tietokantaan
- Kohteiden ominaisuus- ja kuntotietojen kysely ja muokkaus
- Detaljikuvien, valokuvien tai esim. skannattujen raporttien liittäminen kohteisiin.
- Häiriöiden, tutkimusten, havaintojen ja toimenpiteiden tallentaminen tietokantaan (esim. vuodot, tv-kuvaukset, huuhtelut).



- Johtokartan tulostus yhdessä pohjakartan kanssa.
- Monipuoliset haut tietokannasta. Hakuehtoina voidaan käyttää kaikkia tietokannan tieoja ja haun tulos voidaan tulostaa paperille joko listauksena tai karttana.

#### 2. Käyttöliittymä

NP Utility Networkin käyttöliittymänä toimii toolpalette -tyyppinen valikko. Valikosta valitaan toiminto, ja sen jälkeen seurataan komentorivin ohjeita. Valikon yläreunan hakukenttään voi kirjoittaa etsittävän merkkijonon joka suodattaa merkinnöistä näkyviin ne joista ko. merkkijono löytyy.

- X	(I)
Haku	tark
Aseta aktiivinen verkkolaji     Perustoiminnot     Wuokkaa     Nyselyt     Merkinnät     Ylläpito     Aputoiminnot     Export     Import	Luo -> Varuste -> Tark.kaivo, umpikansi Luo -> Varuste -> Tark.kaivo, ritiläkansi Luo -> Varuste -> Tark.putki, umpikansi Luo -> Varuste -> Tark.putki, ritiläkansi Ylläpito -> Kooditaulut -> Tarkenteet Ylläpito -> Tarkista tietokanta

Valikko ladataan Utility Network alasvetovalikosta. Jotta ohjelmisto toimisi oikein, tulee työhakemiston olla määriteltynä Utility Networkin käynnistyspikakuvakkeessa ja työhakemistosta löytyä ainakin kurecad.cfg -tiedosto.

Ohjelmassa on myös Johtokartan muokkaus –toolbar, jossa on seuraavat toiminnot:





Johtomerkintä

Siirrä varuste

Siirrä korkeusmerkintä

Vaihda johdon suunta

Poista

Ohje



#### 3. Aseta aktiivinen verkkolaji

Toiminnolla valitaan aktiivinen verkkolaji. Digitoitavat johdot, varusteet ja tapahtumat luodaan aina aktiiviselle verkkolajille.

Aktiivisena oleva verkkolaji näkyy ohjelman vasemmassa alakulmassa.

#### 4. Perustoiminnot

#### 4.1. Piirto tietokannasta

#### Aseta piirtoskaala

Tunnuslaatikoiden ja merkintöjen kokoa säädetään piirtoskaalan avulla.

#### Alue

Valitaan piirtoalue: ensin vasen alanurkka ja sen jälkeen oikea ylänurkka.

#### Alue 3D

Valitaan piirtoalue: ensin vasen alanurkka ja sen jälkeen oikea ylänurkka. Johdot piirretään 3D murtoviivana.

#### Alue 3D-pintoina

Valitaan piirtoalue: ensin vasen alanurkka ja sen jälkeen oikea ylänurkka. Johdot piirretään pintoina (Surface Sweep).

#### Edellinen haku

Piirtää tietokannasta edellisen haun (esim. tee kysely, SQL-haku, Johtojen/varusteiden/tapahtumien haku) tulokset.

#### Kaikki

Piirtää kaikki tietokantaan talletetut objektit

Piirron yhteydessä voidaan valita, piirretäänkö tunnuslaatikot, merkinnät ja tapahtumat:

Piirretään 🛛 🚺				
🗌 Johtojen tunnuslaatikot				
Varusteiden tunnuslaatikot				
🗌 Liitoskorkeusmerkinnät				
Johtomerkinnät				
Varustemerkinnät				
Tapahtumat				
OK Cancel Help				

#### 4.2. Tyhjennä tietokantatasot

Poistaa kuvasta kaikki tietokannasta piirretyt objektit.

#### 4.3. Pohjakartat

Indeksikartta, ruudun kohdalle ja osoitettuun paikkaan –toiminnot vaativat toimiakseen asiakaskohtaisen karttalehtijaon ja siihen liittyvän lisp-tiedoston.

#### Indeksikartta

#### Ruudun kohdalle

Hakee pohjakartan näytön keskipisteestä.

#### Osoitettuun paikkaan

Hakee pohjakartan osoitettuun pisteeseen.

#### Vektorikuva nimellä

Avaa Valitse taustakuva -dialogin. Valitaan haluttu tiedosto (.dwg) ja open.

#### Rasterikuva nimellä

Avaa Select image file -dialogin. Valitaan haluttu rasteritiedosto (.tif, .jpeg,, .png tms.) ja open.

#### Irrota vektorikuva nimellä

Avaa External references –toolpaletten. Valitaan irrotettava tiedosto, hiiren oikea ja Detach.



#### Irrota rasterikuva nimellä

Avaa External references -toolpaletten. Valitaan irrotettava tiedosto, hiiren oikea ja Detach.

#### Irrota rasterikuva osoitetusta paikasta

Osoitetaan paikka, josta rasterikuva irrotetaan

#### Irrota vektorikuva osoitetusta paikasta

Osoitetaan paikka, josta vektorikuva irrotetaan.

#### Irrota osoitetut vektorikuvat

Osoitetaan vektorikuva, joka irrotetaan.

#### Vektorikuvien tasojen väri

Vaihdetaan vektorimuotoisen pohjakarttakuvan kaikkien tasojen väri. Valitaan väri ja hyväksytään (ok).

#### 4.4. Karttaotteet

#### Karttaote

"Leikkaa" kuvasta karttaotteen. Annetaan leikkausraamin koko (A4, A4vaaka, A3 tai A3vaaka, alue) ja asetetaan raami paikoilleen.

#### Liitoslausunto

Osoitetaan liitoskohta/kohdat verkkolajeittain (v ja enter, jos liitoskohta on varuste, pelkkä enter jos ko. verkkolajille ei tule liitosta) ja asetetaan viiteviiva paikoilleen. Asetetaan raami paikoilleen ja täytetään lomake, joka generoituu karttaotteen oikean alakulman viereen.

osiausunto				
ausunnon n:o :		Kulutuspaikan n:o :		
itettävä kiinteistö				
ûnteistön omistaja :				
ûinteistön osoite :				
aupunginosa :	Kortteli :	Tontti :	Rino :	
ātevesiviemāri				
-		Padotuskorkeudet		
Pohjan korkeus :		Normaali :		
Liitoskorkeus :			r	
Putken koko (mm) ja laatu :		Poikkeuksellinen :		
adevesiviemāri				
		Padotuskorkeudet		
Pohjan korkeus :		Normaali :		
Liitoskorkeus :				
Putken koko (mm) ja laatu :		Poikkeuksellinen :		
'esijohto				
utken koko (mm) ja laatu :	Alin nom	maali painetaso :	Ylin painetaso :	
isätiedot				
		La un una cardiata c		
N+				

#### Palauta kartta

Palauttaa kartan karttaote tai liitoslausunto -komentoja edeltäneeseen tilaan.

#### 4.5. Kaivokortit

Luo kaivokortit valituista kaivosta. Valitaan kaivo/kaivot ja osoitetaan paikka, johon halutaan ensimmäisen kaivokortin vasen alanurkka.



#### 5. Luo

Valikon komennoilla digitoidaan aktiiviselle verkkolajille varusteita ja johtoja sekä lisätään tietokantaan tapahtumia ja toimenpiteitä.

Ennen digitointia on hyvä vaihtaa pisteen ulkoasu näkyvämmäksi: Aputoiminnot -> Pisteen ulkoasu

Johtojen, varusteiden ja tapahtumien perustiedot –dialogien kentistä tarkemmin kappaleessa 13. Perustiedot.

#### 5.1. Johto

Johto digitoidaan joko olemassa olevien varusteiden välille tai tehdään pistemäiset varusteilla johdon teon yhteydessä. Tapoja voidaan käyttää myös vuorotellen esimerkiksi niin, että johdon alkupiste on venttiili ja seuraava piste pistemäinen varuste.

#### Olemassa olevien varusteiden välille:

Valitaan ensimmäinen varuste ja seuraava(t) varuste(et). Lopetetaan johdon teko komennolla lo ja enter. Syötetään halutut/tiedossa olevat johdon perustiedot. Tavallisesti johdon teko katkaistaan kaivoon, venttiiliin tai kohtaan, jossa johdon ominaisuudet muuttuvat. Viettoviemärit tehdään virtaussuunnan mukaisesti.

#### Pistemäiset varusteet:

Painetaan enter ja osoitetaan johdon alkupiste. Annetaan korkeus tai hyväksytään 0.000 enterillä. Jatketaan samalla tavalla, lopetetaan lo ja enter. ja syötetään johdon perustiedot.

#### 5.2. Tonttijohto

Tonttijohtojen digitointi. Kts. Luo Johto.

#### 5.3. Epävarma johto

Epävarmojen johtojen digitointi. Kts. Luo Johto.

#### 5.4. Kanaali

Kanaalikanavien digitointi. Kts. Luo Johto. Kanaaleihin voidaan kiinnittää myös poikkileikkauksia. Kts. Kiinnitä poikkileikkaus.



#### 5.5. Varuste

Valitaan haluttu varuste listalta ja osoitetaan varusteen paikka ja kiertokulma. Syötetään varusteen perustiedot. <u>Huom.</u> Johtokartan muokkaus -toolbarissa oleva Luo varuste, luo aina viimeksi tehdyn varusteen. Varusteen voi vaihtaa valitsemalla uuden varusteen menusta.

#### 5.6. Häiriö

Valitaan häiriö ja osoitetaan symbolin paikka, sekä varuste tai johto, johon häiriö liittyy. Syötetään tapahtuman perustiedot.

#### 5.7. Tutkimus

Valitaan tutkimus ja osoitetaan symbolin paikka, sekä varuste tai johto, johon tutkimus liittyy. Annetaan tutkimuksen aloitusetäisyys johdon päästä (tai hyväksytään 0 enterillä) ja lopetusetäisyys johdon päästä, sekä piste, jonka kautta tutkimusta kuvaava viiva kulkee. Syötetään tapahtuman perustiedot.

#### 5.8. Havainto

Valitaan havainto ja osoitetaan symbolin paikka, sekä varuste tai johto, johon havainto liittyy. Osoitetaan viiteviivan pää ja syötetään tapahtuman perustiedot.

#### 5.9. Havainnot tiedostosta

Osoitetaan tutkimus, johon havainnot liittyvät ja haetaan tiedosto, jossa havainnot ovat.

#### 5.10. Toimenpide

#### **Osoitetulle kohteelle**

Osoitetaan objekti, johon toimenpide liittyy.

#### Valitulle johdoille

Valitaan johdot, joihin toimenpide liittyy.

#### Valituille varusteille

Valitaan varusteet, joihin toimenpide liittyy.

Syötetään tapahtuman perustiedot ja syyt.



#### 6. Muokkaa

#### 6.1. Liitoskorkeudet

Valitaan varuste, jonka liitostietoja halutaan muokata tai tarkastella. Avautuvassa dialogissa näkyy luettelona varusteeseen liittyvien johtojen tunnus, verkkolaji, tulo- ja lähtökorkeus sekä tulo- ja lähtösuunta asteina.

Luettelosta valitaan osoittamalla rivi, jolla olevia tietoja halutaan muuttaa. Luettelon alapuolella oleviin tulo- ja lähtökorkeuskenttiin voidaan kirjoittaa valitun johdon korkeudet.

Kun tiedot on annettu, valitaan OK. Jos kyseessä on kaivo, tämän jälkeen osoitetaan paikka liitoskorkeusmerkinnälle.

Johtoliitokset 🛛 🛛 🔀							
Varuste	S2808	1	Kannen z =	6.18			
Johto	Ve	Nr	Tuloz	Lähtöz	Tulos	Lähtös	A/L
16431	S	7	3.07		297.54		L
17114	S	2	4.31		247.69		L
4271	S	1		3.11		230.10	A
4280	S	2	5.22		32.72		L
Tuloz :	3.07			Lähtöz			
Tulok :	3.11			Lahtok	8		
			Ж	Cancel	Help		

#### 6.2. Siirrä varuste

Valitaan varuste ja osoitetaan varusteelle uusi paikka.

#### 6.3. Siirrä tapahtumasymboli

Valitaan tapahtuma ja osoitetaan tapahtumasymbolille uusi paikka.

#### 6.4. Siirrä tapahtumapaikka

Valitaan tapahtuma ja siirretään viiteviivan alkupää uuteen paikkaan. Komento ei siirrä tapahtumaa toiseen johtoon/varusteeseen.



#### 6.5. Käännä varuste

Valitaan varuste ja annetaan tai osoitetaan varustelle uusi kiertokulma.

#### 6.6. Poista

Valitaan poistettava johto, varuste tai tapahtuma ja vastataan "k" kysymykseen oletko varma. Jos objekti on lukittu, on ensin annettava ylläpitovalikossa salasana, jonka jälkeen objektin voi poistaa.

#### 6.7. Liitä tapahtuma

Toiminnolla voidaan liittää olemassa oleva tapahtuma toiseen johtoon tai varusteeseen. Valitaan tapahtuma ja johto/varuste, johon se halutaan liittää.

#### 6.8. Lisää varuste

Lisätään varuste johtoon. Luodaan ensin haluttu varuste ja sen jälkeen Muokkaa -> lisää varuste. Osoitetaan luotu varuste ja johtoviiva, johon se liitetään. Valitaan, liitetäänkö varuste alkuun, loppuun vai kohtaan josta johtoviivaa osoitettiin.

#### 6.9. Irrota varuste

Osoitetaan varuste ja johto, josta varuste irrotetaan. Poistaa johdon ko. varusteen ja seuraavan varusteen väliltä. Varustetta ei voi irrottaa, jos johdossa on alle 3 varustetta.

#### 6.10. Katkaise johto

Valitaan johto, joka katkaistaan, sekä varuste, jonka kohdalta johto katkaistaan. Johdon voi katkaista vain varusteen kohdalta, joten jollei halutussa kohdassa ole varustetta, joudutaan varuste ensin luomaan ja liittämään.

#### 6.11. Yhdistä johdot

Yhdistetään varusteeseen tuleva ja varusteesta lähtevä johto yhdeksi johdoksi. Valitaan ensin varusteeseen tuleva johto ja sen jälkeen lähtevä johto.

#### 6.12. Vaihda johdon suunta

Vaihtaa osoitetun johdon suunnan.



#### 6.13. Kiinnitä poikkileikkaus

Toiminnolla voidaan kiinnittää poikkileikkaus olemassa olevaan johtoon tai kanaaliin. Poikkileikkauksen on oltava tyypiltään suljettu polyline. Seuraa komentorivin ohjeistusta.

#### 6.14. Irrota poikkileikkaukset

Toiminto irrottaa poikkileikkauksen varusteesta.

#### 6.15. Kiinnitä rakenne

Toiminnolla voidaan kiinnittää rakenne varusteeseen. Rakenteen on oltava tyypiltään suljettu polyline. Seuraa komentorivin ohjeistusta.

#### 6.16. Irrota rakenne

Toiminto irrottaa rakenteen varusteesta.

#### 6.17. Liitä TV-kuva

Haetaan kuva, joka halutaan liittää ja tutkimus, johon kuva liittyy. Kurecad.cfg –tiedostossa tulee olla määriteltynä muuttujat tvcmd, (esim. C:/WINDOWS/system32/mplay32 /play), tvdir, tvmdir ja tvext (esim. avi).

#### 6.18. Liitä varustedokumentti

Liitetään varustedokumentti varusteeseen. Kurecad.cfg –tiedostossa tulee olla määriteltynä muuttujat edmdir, eddir, edext ja edcmd.

#### 6.19. Liitä kulutuspisteitä

Jos ohjelmaan on liitetty vesilaskutustietokanta, voidaan asiakastietoja liittää osoitettuihin varusteisiin (esim. tonttiventtileihin)

#### 6.20. Irrota kulutuspisteitä

Toiminnolla voidaan irrottaa varusteisiin liitettyjä asiakastietoja.



#### 7. Kyselyt

#### 7.1. Tiedot

Näyttää osoitetun objektin perustiedot. Perustiedot –dialogeista kerrotaan tarkemmin luvussa13. Perustiedot. Tietojen muokkaukset tallentuvat tietokantaan valitsemalla ok.

Johdon perustiedot 🛛 🔀
V VESIJOHTO Tunnus: 23255 Muutospym: 25.03.2003
Tavallinen 🔽 Tarkkuusluokka :
Osoite :
Asennus V : 2003 KK : PV : Korkeudet
Pituus : 128.19 Putki Maanpinta
Kaltevuus : Alku 52.04
As.syvyys : Loppu 54.015
Materiaali : MUD MUDVI 🖌 Halkaisija mm : 63
Saumaus : Putkinokka
Ulkopinnoite :
Sisäpinnoite : Kuntotiedot
Omistaja :
Huom!
OK Cancel Help



#### 7.2. Varusteen tiedot

Näyttää osoitetun varusteen perustiedot. Perustiedot – dialogeista kerrotaan tarkemmin luvussa 13. Perustiedot. Tietojen muokkaukset tallentuvat tietokantaan valitsemalla ok.

Varusteen perustiedot	X
J JÄTEVESIVIEMÄRI VII Tunnus: 74343	Muutospvm : 14.05.2003
KU TARK.KAIVO, UMPIKANSI 🔽 Tarkkuusluokka :	
Osoite :	
Asennus V : KK : PV :	
	Pituus :
Materiaali: MUO MUOVI	Kannen z : 54.382
Kansityyppi : UMPI UMPIKANSI 💌	Pohjan z :
Kuormituskest :	Korkeus :
Kansimateriaali :	
	Koko : 599
Alue :	Aukko:
Suunnitelma :	Kartio :
Kuntotiedot	
	L. L
2004018	
OK Cancel	Help



#### 7.3. Tee kysely

Tehdään kysely, jonka tulokset merkitään kuvaan. Valitaan Laji, johto/varuste, ehdot ja mahdollisesti lisäksi myös hakumakro. Alla olevassa esimerkissä haetaan tv-kuvatut jätevesiviemärit kooltaan 200-500.

Tulostee	et		
Lajit V S Y P L K O T	Haettavat JOHDOT VARUSTEET	Ehdot KI : - KS : - Koko : 200 - AsV : - Mat :	Makrot VUOTAVATU VUOTAVAT SEKOITTUV
	ОК	Cancel He	elp

#### 7.4. Johdon korkeus

Osoitetaan piste johtoviivalta ja viiteviivan toinen pää. Merkitsee kuvaan johdon korkeuden osoitetun pisteen kohdalla.

#### 7.5. Etsi teksti

Etsii annetun tekstin kuvassa olevista tekstiobjekteista.

#### 7.6. Etsi osoite

Etsii annetun tekstin tietokannasta johtojen osoite -kentästä.

#### 7.7. Etsi kuluttajia

Jos ohjelmaan on liitetty vesilaskutustietokanta, voidaan asiakkaita etsiä osoitteen mukaan.



uettelo							X
Varuste 68374 68375 68376	Kulutuspiste 310027 310028 310029	NİMİ SETÄLÄ JOUKO JASKARI NELLI LUKKARI VESA	Osoite PUROKATU PUROKATU PUROKATU	29 31 33	Vuosikulutus 87 65 291		
OK	Merkitse valitu	t <u>M</u> erkitse k	aikki	Piirra	i valitut 📄 🗌 Piirra	kaikki	Help

#### 7.8. Näytä liitetty kuva

Näyttää osoitettuun tv-kuvaushavaintoon liitetyn kuvan.

#### 7.9. Näytä varustedokumentti

Näyttää osoitettuun varusteeseen liitetyn dokumentin.

#### 7.10. SQL-haku

Dialogiin voidaan kirjoittaa sql-haku. Sql hakujen kirjoittamisesta tarkemmin kappaleessa 15. Sql.

SQL-ha	aku 🔀			
SQL :	SELECT TUNNUS, VERKKO, TYYPPI, OSOITE FROM JOHTO_KI WHERE O			
	OK Cancel			

#### 7.11. Johtojen haku

Haku-dialogista voidaan valita haettavat parametrit ja niiden lajittelujärjestys. Hakuehto -kenttään kirjoitetaan ehdot, kuten HALKAISIJA=300. Hakuehdoissa voidaan antaa myös merkkijono, esim. TUNNUS LIKE '40%' hakee johdot, joiden tunnus on 40 –alkuinen.

Haku	X
Talletetut haut Haettavat TUNNUS VERKKO TYPRI	Lajittelujärjestys TUNNUS VERKKO
OSOITE HALKAISIJA MATERIAALI SAUMAUS UP_PINNOITE SP_PINNOITE	OSOITE HALKAISIJA MATERIAALI SAUMAUS UP_PINNOITE SP_PINNOITE
Hakuehto :	
OK Car	Help

Haun tuloksena saadaan luettelo, joka tallennetaan työhakemiston tiedostoihin krhtulos.txt ja krhtulos.csv. Seuraava haku kirjoitetaan edellisen päälle, joten tiedosto on tallennettava toisella nimellä ennen seuraavaa hakua, jos haun tulos halutaan säästää.

Haun tuloksia voi katsella myös kartalla valitsemalla merkitse kaikki/valitut tai piirrä kaikki/valitut.

<u>Huom.</u> Merkitse kaikki/valitut vaihtaa polyline width oletukseksi 5, jonka voi vaihtaa normaaliksi (0) komennolla plinewid.



1	uettelo			×	
	TUNNUS	VERKKO	OSOITE	~	
	400	J	03		
	4000	S	10		
	4002	S	10		
ł	4003	S	10		
2	4004	S	10		
2	4005	S	10		
5	4006	S	10		
ł	4008	S	10		
	4009	S	10		
	401	J	01		
	4011	S	10		
ŝ	4013	S	10		
2	4015	S	10		
5	4018	S	10		
5	4020	S	10	-	
	4021	S	10	~	
	ОК	Me	erkitse valitut Merkitse kaikki Piinā valitut Piinā kaikki Help		

#### 7.12. Varusteiden haku

Haku-dialogista voidaan valita haettavat parametrit ja niiden lajittelujärjestys. Hakuehto -kenttään kirjoitetaan ehdot, kuten VERKKO='S'. Hakuehdoissa voidaan antaa myös merkkijono, esim. TUNNUS LIKE '40%' hakee varusteet, joiden tunnus on 40 –alkuinen.

Haku	
Haku Talletetut haut Haettavat TUNNUS VERKKO LAJI OSOITE KOKO	Lajittelujärjestys TUNNUS VERKKO LAJI OSOITE KOKO
MATERIAALI KANNEN_TYYPPI KANNEN_MAT KUORM_KEST	MATERIAALI KANNEN_TYYPPI KANNEN_MAT KUORM_KEST
Muut : OK Car	icel Help

Haun tuloksena saadaan luettelo, joka tallennetaan työhakemiston tiedostoihin krhtulos.txt ja krhtulos.csv. Seuraava haku kirjoitetaan



edellisen päälle, joten tiedosto on tallennettava toisella nimellä ennen seuraavaa hakua, jos haun tulos halutaan säästää.

Haun tuloksia voi katsella myös kartalla valitsemalla merkitse kaikki/valitut tai piirrä kaikki/valitut.

<u>Huom.</u> Merkitse kaikki/valitut vaihtaa polyline width oletukseksi 5, jonka voi vaihtaa normaaliksi (0) komennolla plinewid.

Luettelo			
TUNNUS	VERKKO	LAJI	~
1007	S	KU	
1022	S	KR	
1023	S	KU	
1025	S	KU	
1027	S	KR	
1028	S	KR	
1030	S	KU	
1033	S	KU	
1036	S	KU	
10416	S	KU	
1042	S	KR	
1043	S	KU	
1044	S	KU	
1847	S	KR	
1048	S	KR	
1114	S	KR	~
ОК	M	erkitse valitut Merkitse kaikki Pirrä	valitut Piirrä kaikki Help

#### 7.13. Tapahtumien haku

Haku-dialogista voidaan valita haettavat parametrit ja niiden lajittelujärjestys. Hakuehto -kenttään kirjoitetaan ehdot, kuten TAPAHTUMA='H1'. Hakuehdoissa voidaan antaa myös merkkijono, esim. TUNNUS LIKE '40%' hakee tapahtumat, joiden tunnus on 40 –alkuinen.

Haku	
Talletetut haut	
Haettavat	Lajittelujārjestys
TUNNUS VERKKO TAPAHTUMA OSOITE TOTEUTUS TARKENNE HUOM1 TAP_V TAP_KK	TUNNUS VERKKO TAPAHTUMA OSOITE TOTEUTUS TARKENNE HUOM1 TAP_V TAP_KK
Hakuehto : Muut :OK Car	ncel Help

Haun tuloksena saadaan luettelo, joka tallennetaan työhakemiston tiedostoihin krhtulos.txt ja krhtulos.csv. Seuraava haku kirjoitetaan edellisen päälle, joten tiedosto on tallennettava toisella nimellä ennen seuraavaa hakua, jos haun tulos halutaan säästää.

1	uettelo				×
	TUNNUS	VERKKO	TAPAHTUMA	TARKENNE	~
	9455	S	H1		
	9456	S	H1		
	9457	U	H1		
	9449	U	H1		
	9450	J	H2		
	9209	J	T2		
	6328	J	T2		
	6329	J	T2		
	6330	J	T2		
	6332	J	T2		
	6334	J	T2		
	6335	J	T2	TI	
	6336	J	T2		
	6337	J	T2		
	6338	J	T2		
	6339	J	T2		~
	ОК	Me	erkitse valitut	Merkitse kaikki Piirrä valitut Piirrä kaikki Help	]

Huom. tapahtumien haun tuloksia ei voida merkitä/piirtää kuvaan.



#### 7.14. Haun talletus

Hakulauseke voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Haun talletus –komento tallentaa viimeisimmän haun annetulla nimellä työhakemiston tiedostoon krhaut.txt.

#### 7.15. Reitti alas

Määrittää esim. viettoviemärin reitin alaspäin. Osoitetaan ylempi varuste (varuste, josta etsintä halutaan aloittaa) ja alempi varuste (mihin etsintä halutaan lopettaa) tai määritetään koko reitti loppuun asti. Merkinnän väri voidaan valita avautuvasta dialogista.

#### 7.16. Reitti ylös

Määrittää esim. viettoviemärin reitin ylöspäin. Osoitetaan varuste, josta etsintä halutaan aloittaa. Merkinnän väri voidaan valita avautuvasta dialogista.

#### 7.17. Sulkualue

Toiminnolla voidaan hakea vesijohtoverkostosta suljettavat venttiilit ja ilman vettä jäävä verkoston osa osoitetun pisteen ympäriltä. Konfiguraation parametrillä clvalves, voidaan säätää, mitkä venttiilityypit ovat sellaisia, että niillä voidaan sulkea veden kulku (oletuksena SV SK SM VK V85 RV VO ja VS).

#### 7.18. Palopostit

Korostaa palopostit kartalla.

#### 7.19. Uudet web- johtotapahtumat

Toiminnolla kysellään tietokannasta AS Utility Web sovelluksesta siirretyt johtotapahtumat (havainnot ja toimenpiteet).

#### 7.20. Uudet web- varustetapahtumat

Toiminnolla kysellään tietokannasta AS Utility Web sovelluksesta siirretyt varustetapahtumat (havainnot ja toimenpiteet).

#### 7.21. Hakumerkinnät pois

Poistaa hakumerkinnät



#### 7.22. Hakualue

Määritellään aluerajaus, jonka sisälle jäävistä objekteista haut suoritetaan.

#### Piirrä monikulmio

Osoitetaan monikulmion kulmapisteet. Monikulmio suljetaan enterillä.

#### Piirrä ympyrä

Annetaan ympyrän keskipiste ja säde.

#### Aseta

Valitaan aluerajaus, joka halutaan asettaa hakualueeksi

#### Irrota

Poistetaan aluerajaukset

#### 7.23. Teemakartat

Avaa Teemakartat –dialogin. Rasteroi kuvassa näkyvät johdot halutun ominaisuuden mukaan eri kuvioilla ja väreillä ja piirtää selitetaulukon.

#### Näytä summat

Kirjoittaa johtopituudet selitetaulukkoon.

#### Valitse taulu ja kenttä

Voidaan valita taulu ja se, mistä tietokannan kentästä teemoittelu tehdään (esim. halkaisija).

#### Valitse arvot

Voidaan valita, mitkä arvot teemoitellaan.



#### 8. Merkinnät

#### 8.1. Johtomerkintä

Valitaan johto, johon merkintä tehdään. Merkintä sisältää halkaisijan ja materiaalin lyhenteen esim. Ø300PVC.

#### 8.2. Johtomerkinnät

Valitaan yksitellen tai ikkunalla johdot, joihin merkintä tehdään. Merkintä sisältää halkaisijan ja materiaalin lyhenteen esim. Ø300PVC.

#### 8.3. Varustemerkinnät

Valitaan yksitellen tai ikkunalla yksi tai useampia useita varusteita, joihin merkintä (varusteen tunnus) tehdään.

#### 8.4. Siirrä merkintä

Valitaan johto- tai varustemerkintä ja osoitetaan merkinnälle uusi paikka.

#### 8.5. Siirrä korkeusmerkintä

Valitaan varusteen (kaivon) korkeusmerkintä ja osoitetaan merkinnälle uusi paikka

#### 8.6. Siirrä tunnuslaatikko

Valitaan tunnuslaatikko ja osoitetaan laatikolle uusi paikka.

#### 8.7. Poista korkeusmerkintöjä

Valitaan poistettavat varusteiden (kaivojen) korkeusmerkinnät.



#### 8.8. Karsi liitoskorkeuksia

Osoitetaan varuste/varusteet, jonka liitoskorkeusmerkinnästä poistetaan muut, paitsi lähtevän johdon korkeus ja kannen korkeus.

#### 8.9. Tunnuslaatikoiden teko päälle

Kun tunnuslaatikoiden teko on päällä, piirretään johdoille ja varusteelle tunnuslaatikko aina kyselyn jälkeen ja luomisen yhteydessä

#### 8.10. Tunnuslaatikoiden teko pois

Otetaan tunnuslaatikoiden teko pois päältä (oletus).

#### 9. Ylläpito

#### 9.1. Salasana

Osa ylläpitotoiminnoista (mm. poista joukko) vaativat tietokantaan kirjautumisen.

Tietokantaan kirja	utuminen 🛛 🔀
Käyttäjätunnus : Salasana :	
ОК	Cancel

#### 9.2. Poista joukko

Komennolla voidaan valita useita objekteja poistettavaksi samalla kerralla.

#### 9.3. Painoarvot

Dialogissa voidaan muuttaa indeksien laskennassa käytettyjä painoarvoja. Kertoimia voidaan muuttaa välillä 1-9. Painoarvojen rivin kertoimien kokonaissumman pitää olla aina 25.

Painoarvot		X
Ulkoiset tekijät		Kuntoindeksi
Summa : 25		Summa : 25
	1 2 3 4 Yht	1 2 3 4 Yht
lohtolaii	7 6 6 6 25	7 6 6 6 25
V Vesijohto	7 6 6 6 25	7 7 9 2 25
S Sadevesivieman		7 6 6 6 25
Y Sekavesiviemäri P Paineviemäri		7 6 6 6 25
	7 6 6 6 25	
<ol> <li>Johdon merkitys järjes</li> <li>Liittyjät</li> <li>Olosuhteet johdon ylä</li> <li>Olosuhteet johtokaiva</li> </ol>	stelmässä ipuolella annossa	1.Rakenteellinen kunto 2.Toiminnallinen kunto 3.Vuodot 4.Ulkoiset tekijät
	OK Cancel	Laske

#### 9.4. Kooditaulut

Kooditauluissa voidaan luoda uusia johtomateriaaleja ja vaihtaa olemassa olevien varusteiden, tapahtumien, tarkenteiden ja syiden selityksiä.

#### Materiaalit

Johtomateriaaleja lisätään painamalla Uusi ja kirjoittamalla materiaalille koodi ja selitys. Materiaaleja muokataan valitsemalla haluttu materiaali ja muokkaamalla koodia ja/selitystä.

MATERIAALIT	X
Koodi Selitys         ASB       ASBESTISEMENTTI         BET       BETONI         BEV       BETONI,VALETTU         BER       BETONIRENGAS         TII       TIILI         LSA       LASITETTU SAVI         VRA       HARMAA VALURAUTA         SG       PALLOGRAF. VALURAUTA         MM       MANNESMANN         TER       TERAS         MUO       MUOVI         PEH       PEL         PEM       PEM	<ul> <li>III</li> </ul>
Koodi :     Selitys :       Uusi     Muuta       OK     Cancel	

#### Varusteet

Varuste- ja tapahtumalajeja voidaan muokata valitsemalla varuste ja muokkaamalla selitystä. Myös varusteen symbolia voidaan muokata avaamalla ko. dwg –kuva ja tallentamalla muutokset.

VARLA	TIL	X
Koodi S	Selitys	
VM	VIRTAUSMITTAUS	^
PM	PAINEMITTAUS	
TH	TALOHAARA	
VA	PALOVESIASEMA	
CV SV	PALOPOSTI	
SV		
TA	YKSISIIIINTAVENTTIIII	
SM	MOOTTORIVENTTILL	
IV	IL MANPOISTOVENTTILLI	
TY	TYHJENNYSVENTTIILI	
AU	AUKKO	
TU	TULPPA	-
MV	MUU VARUSTE	~
Koodi :	Selitys :	
Uusi Muuta Poista		
	OK Cancel Help	

#### Tapahtumat

Kts. Varusteet

TAPLAJIT	X
Koodi Selitys         H1       VUOTO         H2       TULVA         H3       HUONO PAINE         H4       HAJUHAITTA         H5       MAKUHAITTA         H6       VÄRIHAITTA         H7       MUU KÄYTTÖHÄIRIÖ         H8       LIUKKAUS/VAAHTOAMINEN         H9       SAMEUS         H11       OLJYVAHINKO         H12       LIUR SUURI PAINE	
H13 JAATYMINEN H10 MUU VEDEN LAADUN ONGELMA T1 SILMÄMÄÄRÄINEN TUTKIMUS Koodi : Selitys :	>
Uusi     Muuta     Poista       OK     Cancel     Help	

#### Tarkenteet

Kts. Varusteet



Syyt

#### Kts. Varusteet

SYYT	×
Koodi Selitys	
11 KAIVUTYOT	^
13 MUU BAKENNUSTYÖ	
14 KUORMITUS LIIKENNE	
15 MUIDEN JOHTOJEN VAIKUTUS	
16 ILKIVALTA	
17 RANKKASADE	
21 VALMISTUSVIPHE	
22 VAURIOITUMINEN ENNEN AS	
23 ULKOPUOLINEN KORROOSIO	
24 SISÄPUOLINEN KORROOSIO	
25 SOVELTUMATON TARVIKE	100
29 MUU MATERIAALISYY	~
Koodi : Selitys :	
Uusi Muuta Poista	
OK Cancel Help	


## 9.5. Hakumakrot

"Tee kysely" -dialogissa käytettävien hakumakrojen teko ja muokkaus.

Uusi

Uuden hakumakron luominen. Kirjoita makrolle nimi ja tee sille sqllauseke. Sql- lausekkeiden luomisesta tarkemmin kohdassa 15 Sql.

Uusi makro				
Nimi :	Ehto : OK	Cancel	Help	

## **Muutos**

Olevan hakumakron muuttaminen. Kirjota olevan makron nimi ja tee muutos hakuehtoon.

Hakueh	ito		×
Ehto :	tunnus in (select jaclink from tapahtuma where t		
(	ОК	Cancel	Help

## Poisto

Olevan makron poistaminen. Kirjoita makron nimi ja paina enter.

## 9.6. Detaljikuvat

## Sliden teko

Tehdään sld -tiedosto avoinna olevasta dwg-kuvasta.

## Liitoksen poisto

Osoitetaan poistettavan detaljin symboli.

## 9.7. Tarkista tietokanta

Toiminto vertaa koko tietokantaa ja aktiivista kuvaa keskenään ja ilmoittaa mahdollisista eroavaisuuksista.

DB= tietokannassa olevien objektien määrä ja DWG= kuvassa olevien tietokantaan linkitettyjen objektien määrä.



Vertailun jälkeen tulee ilmoitus: Tietokannassa objekteja, joita ei ollut kuvassa NNN kpl. voidaan poistaa komennolla KR\_JBDPUTS. Tunnukset tiedostossa JDBNOTDW.LST.

Vertailu tehdään johdoille, varusteille ja tapahtumille.

**HUOM:** Koska toiminto vertaa koko tietokantaa aktiiviseen kuvaan (kuvia voi kaikkiaan olla enemmänkin), kyseisen poistamiskomennon käyttämistä tulee miettiä erittäin tarkasti.

## 9.8. Tyhjennä XCity-exportin historia

Tyhjentää XCity-exportin historiatiedot.

## 9.9. Etsi päällekkäiset johdot

Etsii tietokannasta päällekkäiset johdot. Voidaan haun jälkeen piirtää kuvaan komennolla kr\_prevqry.

#### 9.10. Poista turhat varusteet

Poistaa päällekkäisistä varusteista ne, joihin ei ole liitetty johtoja. Valitaan alue, josta päällekkäisiä varusteita etsitään, vastataan kyllä. Ohjelma kysyy vielä jokaisen poistettavan varusteen kohdalla erikseen poistetaanko se vai ei.

## 9.11. Konfigurointi

Avaa Kurecad.cfg –tiedoston, joka ohjaa kuvan symboli-, teksti yms. asetuksia. Konfiguraatiotiedoston muutokset astuvat voimaan muutoksentekohetkellä. Lisätietoa tiedoston parametreistä kappaleessa 16. Konfiguraatiotiedeston parametrit

## 9.12. Tuki-Info

Avaa dialogin, joka sisältää tietoja ohjelmistoon ja käyttöympäristöön liittyvistä asetuksista. Tuki-infon voi tarvittaessa kopioida tai lähettää suoraan Vianovan tukeen.

## 9.13. Piirrä kaikki symbolit

Piirtää kaikki ohjelmiston sisältämät symbolit käyttäjän osoittamaan paikkaan kuvassa.



## **10. Aputoiminnot**

## 10.1. Osoitetun tason väri

Osoitetaan objekti, joka sijaitsee tasolla, jonka väri halutaan muuttaa. Valitaan haluttu väri select color -dialogista.

## 10.2. Sammuta taso

Osoitetaan objekti, joka sijaitsee tasolla, joka halutaan sammuttaa tai kirjoitetaan sammutettavan tason nimi.

## 10.3. Päivitä tasonimien selitykset

Päivittää Utility –tasojen selkeäkieliset kuvaukset, jotka näkyvät esimerkiksi AutoCAD –ohjelmiston "Layer properties" –dialogissa.

## 10.4. Näytä taso-tooltip

Näyttää kohteiden tasonimien selitykset "tooltip"-avusteina.

#### 10.5. Piilota taso-tooltip

Poistaa asetuksen, jossa tasonimien selitykset näytetään tooltipavusteina.

#### 10.6. Tasojen sammutus/sytytys

Avaa dialogin, jossa on johtokartan tasot, joita voi sytyttää ja sammuttaa klikkaamalla ko. verkkolajin tason ruutua.

## 10.7. Tasojen jäädytys/sulatus

Avaa dialogin, jossa on johtokartan tasot, joita voi jäädyttää ja sulattaa klikkaamalla ko. verkkolajin tason ruutua.

#### 10.8. Muuta viivanleveys

Osoitetaan objekti, joka sijaitsee tasolla, jonka kaikkien objektien viivanleveys halutaan muuttaa. Annetaan haluttu uusi viivanleveys.

## 10.9. Apupiste

Tekee apupisteen kuvaan. Annetaan sidontapiste, sidontasuunta, etäisyys sidontasuunnassa ja sivuetäisyys sidontasuunnasta.

# 



## 10.10. Mitoitus

## Vaaka

Osoitetaan kiinnityspiste ja toinen piste (piste, jonka vaakaetäisyys kiinnityspisteestä halutaan merkitä). Esim:



## Pysty

Osoitetaan kiinnityspiste ja toinen piste (piste, jonka pystyetäisyys kiinnityspisteeseen halutaan merkitä).



## Yhdistetty

Osoitetaan kiinnityspiste ja toinen piste (piste, jonka pysty- ja vaakaetäisyys kiinnityspisteeseen halutaan merkitä). Esim:



## Suunnattu

Osoitetaan kiinnityspiste ja toinen piste ja mitoitussuunta (esim. talon seinä). Esim:





Avaa Dimension Style Manager –dialogin, jossa voidaan muokata nykyisiä tai tehdä uusia mitoitustyylejä.

## 10.11. Piirtoasetukset

Avaa Drafting Settings –dialogin jossa voidaan muuttaa piirtämisen asetuksia (mm. snap ja grid -asetukset).

## 10.12. Pisteen ulkoasu

Avaa Point Style –dialogin, jossa voidaan muuttaa pisteen ulkoasua ja kokoa.

## 10.13. Detaljikuvat

Detaljikuvien liittämistä varten kurecad.cfg –tiedostossa tulee olla määriteltynä muuttujat detdir ja gifcmd.

## Katselu

Avataan detaljikuva osoittamalla detaljin symbolia.

#### Liitos

Liitetään detaljikuva (slide tai gif) dwg-kuvaan. <u>Huom.</u> detaljikuva ja symboli eivät tallennu tietokantaan, vaan ainoastaan dwg –kuvaan.

## 10.14. Dokumentit

Toiminto hallitaan tiedostolla fmapps.txt (asennuskansiossa C:\Program Files\Arkance Systems\AS Value Pack for Infra\Base\kurecad)

#### Katselu

Avataan dokumentti

## Liitos

Valitaan dokumentin tyyppi ja asetetaan symboli paikalleen. <u>Huom.</u> dokumentti ja symboli eivät tallennu tietokantaan, vaan ainoastaan dwg – kuvaan.



## 11. Export

## 11.1. Tee Virtual Map -kohteet

Valitaan virtuaalimalliin tulevat kohteet. Piirtää kohteet 3D viivoina.

## 11.2. Poista Virtual Map kohteet

Poistaa edellisessä kohdassa piirretyt kohteet.

## 11.3. Tee tietokantalinkit

Toiminto tekee kuvaan varusteille ja johdoille "linkit", joilla saadaan kohteen tietokanta-avaimet siirtymään mukana kun kuva viedään toiseen ohjelmistoon, jolla on yhteys samaan oracle -tietokantaan.

Microstation

Dwf

Mapguide

## 11.4. Talleta

## Dgn

Kirjoittaa kuvassa olevista objekteista dgn -tiedoston työhakemistoon.

## Mapguide sdf

Kirjoittaa kuvassa olevista objekteista sdf -tiedoston työhakemistoon.

## Xcity

Kirjoittaa tietokannassa olevista objekteista verkkolajeittain xci-tiedostot työhakemistoon. Kirjoituksessa voidaan valita, merkitäänkö kohteet siirretyiksi, jolloin niitä ei siirretä seuraavalla kerralla uudelleen. Merkit voi poistaa komennolla kr\_expumark.

## InfraModel

Kirjoittaa valituista objekteista xml -tiedoston.

## 11.5. Varusteiden koordinaattimuunnos

Kirjoitetaan komentoriville osoitetun varusteen uudet koordinaatit. Koordinaattijärjestelmät määritellään konfiguraatiotiedoston muuttujalla csnames.



## 11.6. Pisteiden koordinaattimuunnos

Kirjoitetaan komentoriville osoitetun pisteen uudet koordinaatit. Koordinaattijärjestelmät määritellään konfiguraatiotiedoston muuttujalla csnames.

## 11.7. Trimmaa kaivot

Muuttaa johtojen piirtoa osoitetun kaivon kohdalta siten, että johdot piirretään vain varusteen ulkoreunaan saakka (oletusarvona piirto varusteen keskipisteeseen).

## 12. Import

## 12.1. Mittauserän luku

Komennolla luetaan mittaustiedostot kuvaan. Johtopisteet tulevat näkyviin neliöinä ja varustepisteet ympyröinä. Piirto huomioi myös johdon ominaisuuskoodiin ja johdot piirretään varusteiden väliin 3D – murtoviivana.

Käytettävät kooditaulut määräytyvät kurecad.cfg –tiedoston muuttujan emcodes mukaan. Kun emcodes on 1 käytetään tiedostoa mcodefin.txt ja kun 0 (oletus), käytetään tiedostoja tavla.txt, taver.txt, tamat.txt, takak.txt, tamha.txt ja tabha.txt. Jälkimmäistä tapaa on selitetty tiedostossa jkikoodit.txt (asennuskansiossa: C:\Program Files\Arkance Systems\AS Value Pack for Infra\Base\kurecad\db)

<u>Huom.</u> Jos muokkaat kooditauluja, tallenna muokatut tiedostot työhakemistoon.

## GDT

GDT mittaustiedoston lukua on selitetty tarkemmin tiedostossa gdthlp.txt (asennuskansiossa: C:\Program Files\Arkance Systems\AS Value Pack for Infra\Base\kurecad\db)

## SDR

SDR mittaustiedoston lukua on selitetty tarkemmin tiedostossa sdrhlp.txt (asennuskansiossa: C:\Program Files\Arkance Systems\AS Value Pack for Infra\Base\kurecad\db)

## Ascii mittauserä

## Ascii tiedosto



Ascii mittaustiedoston lukua on selitetty tarkemmin tiedostossa ascinhlp.txt asennuskansiossa: C:\Program Files\Arkance Systems\AS Value Pack for Infra\Base\kurecad\db

## 12.2. Luetun pisteen tiedot

Voidaan tutkia mittauspisteen tietoja (mittauserä, koordinaatit XYZ, koodi ja koodin tulkinta)

## 12.3. Pisteen koodin muutos

Muutetaan pisteen koodia antamalla haluttu uusi koodi.

## 12.4. Pisteet varusteiksi

Muuttaa varustepisteet koodin mukaisiksi varusteiksi.

## 12.5. Pohjakorkeudet

Koodilla 9000 mitattujen mittapisteiden korkeus viedään lähellä olevan kaivon pohjan korkeudeksi (kun kaivon pohjat mitataan jälkikäteen). Maksimietäisyys mittapisteen ja kaivon välillä on oletuksena 0.5 m ja sitä voidaan säädellä kurecad.cfg –tiedoston muuttujalla: eqbdiff.

#### 12.6. Kansikorkeudet

Koodilla 9000 mitattujen mittapisteiden korkeus viedään lähellä olevan kaivon kannen korkeudeksi (kun kaivon kannet mitataan jälkikäteen). Maksimietäisyys mittapisteen ja kaivon välillä on oletuksena 0.5 m ja sitä voidaan säädellä kurecad.cfg –tiedoston muuttujalla: eqbdiff.

## 12.7. Johto pisteestä

Luodaan johdot johtopisteistä.

- 1. Osoitetaan johtopiste, josta halutaan lukea johdon tiedot ja hyväksytään se enterillä.
- 2. Osoitetaan varuste tai (varusteen puuttuessa) johtopiste, josta johdon halutaan alkavan, tai painetaan enter ja osoitetaan vapaasti haluttu sijainti.
- Osoitetaan seuraava varuste tai johtopiste, tai painetaan enter ja osoitetaan vapaasti haluttu sijainti. Jatketaan samoin, kunnes johto on valmis. Tavallisesti johdon teko katkaistaan kaivoon, venttiiliin tai kohtaan, jossa johdon ominaisuudet muuttuvat.
- 4. Lopetetaan piirtäminen komennolla lo



5. Syötetään Johdon tiedot –dialogiin halutut tiedot ja hyväksytään Ok:lla.

<u>Huom.</u> Valitsemalla kohdassa 2. johtopiste, otetaan johdon korkeus suoraan johtopisteestä, eikä ko. pistemäiselle varusteelle tarvitse tehdä komentoa Liitoskorkeudet.

## 12.8. Tonttijohto pisteestä

Luodaan tonttijohto pisteestä. Kts. Johto pisteestä.

## 12.9. Epävarma johto pisteestä

Luodaan epävarma johto pisteestä. Kts. Johto pisteestä.

## 12.10. Liitoskorkeudet

Viedään johtojen korkeus mittapisteistä johtojen päihin ja varusteisiin:

- 1. Valitaan haluttu varuste
- 2. Osoitetaan johtopiste ja hyväksytään se enterillä.
- 3. Valitaan johtoviiva, jonka korkeus otetaan kyseisestä pisteestä.
- 4. Jatketaan samoin, kunnes varusteen kaikki johtopisteet ja johdot on käyty läpi.
- 5. Lopetetaan komento enterillä ja hyväksytään Ok:lla.
- 6. Asetetaan liitoskorkeusmerkintä paikoilleen (kaivot)

## 12.11. Mittauserät

## Näytä

Piirtää väliaikaisen neliön valitun erän mittapisteiden ympärille.

## Zoom

Kohdistaa valittuun mittauserään.

## Sytytä

Palauttaa näkyviin sammutetun mittauserän.

## Sammuta

Sammuttaa valitun mittauserän.

# 

## Poista

Poistaa valitun mittauserän kartalta.

## 12.12. Varustepisteet

## Väri

Voidaan valita varustepisteiden väri

## Näytä

Näyttää varustepisteet

## Sytytä

Palauttaa näkyviin sammutetut varustepisteet.

## Sammuta

Sammuttaa varustepisteet

## Poista

Poistaa varustepisteet kartalta

## 12.13. Johtopisteet

## Väri

Voidaan valita johtopisteiden väri

## Näytä

Näyttää johtopisteet

## Sytytä

Palauttaa näkyviin sammutetut johtopisteet.

## Sammuta

Sammuttaa johtopisteet

## Poista

Poistaa johtopisteet kartalta



## 12.14. Linjageometria

Toiminnon komennoilla voidaan tuoda kuvaan NP-linjageometria, jota voidaan käyttää johtojen luomiseen.

## Geometria kuvaan

Valitaan aktiivisen projektin tietokannassa olevista linjageometrioista se, jonka mukaan johtopisteet halutaan järjestää.

## Linja mittapisteistä

Valitaan mittauserä, jonka pisteet halutaan järjestää geometrian mukaan ja valitaan linjageometria. Toiminnon vaatimat mittapisteet voivat olla myös johtopisteitä sekä linjana voidaan käyttää myös kuvaan piirrettyä polyline-objektia.

## Linjan taitteet

Toiminnolla voidaan tutkia linjan taitekulmien suuruudet antamalla asteina arvo kulmalle, jota suuremmat kirjoitetaan työhakemistoon tiedostoon kr\_ga.txt

## Linja johdoksi

Valitaan "Linja mittapisteistä" –kohdassa luotu murtoviiva, josta johto generoidaan.

#### Johto murtoviivasta

Johto murtoviivasta – toiminto on toiminto, jolla mistä tahansa kuvan polylinesta on mahdollista luoda johto. Liittää johtoon taitteiden kohdalla olevat varusteet tai tekee niihin uudet pistevarusteet.

## 13. Perustiedot

## 13.1. Johdon perustiedot

Johdon perustiedot			
V VESIJOHTO 💌	Tunnus : 2325	55 Muutospvm :	25.03.2003
Tavallinen 💌	Tarkkuusluokka :		~
Osoite :			
Asennus V: 2003 KK:	PV:	Korkeudet	
Pituus : 128.19		Putki	Maanpinta
Kaltevuus :	Alku		52.04
As,syvyys :	Loppu		54.015
Materiaali : MUO MUOVI	*	Halkaisija mm :	63
Saumaus :	~	Putkiluokka ·	
Ulkopinnoite :	*	T GRAIGORRA .	
Sisäpinnoite :	~	Kuntotie	dot
Omistaja :	1.4		
Huom			
ОК	Cancel	Help	

Dialogin kentät:

## Tarkkuusluokka

Suunniteltu, digitoitu tai mitattu

## Osoite

Johdon osoite

## Asennus

Asennusvuosi, -kuukausi. ja -päivä.

## Korkeudet



Putken ja maanpinnan alku- ja loppukorkeudet. Maanpinnan korkeus luetaan johdon päässä olevan varusteen "Kannen z" –kentästä. Ohjelma laskee näistä keskimääräisen asennussyvyyden ja pituuskaltevuuden.

## Materiaali/Saumaus/Ulko- ja sisäpinnoite

Johdon materiaalitiedot. Valitaan nuolesta avautuvasta listasta.

## Halkaisija

Johdon halkaisija millimetreinä

## Putkiluokka

Johdon putkiluokka esim. T4 tai PN10

## Omistaja

Johdon omistaja

## Huom!

Vapaamuotoista lisätietoa johdosta (kentän tietoja voidaan käyttää myös hakuehtona). Jos johto on peräisin jostain tallentimelta luetusta mittauserästä, tulee ensimmäiseen huomautuskenttään mittauserän numero.

## Kuntotiedot

Johdon kuntotiedoissa ovat kuntoindeksin laskennassa käytettävät arvot, sekä johtoon liitetyt tapahtumat. Kuntoindeksin laskennasta ja painoarvoista tarkemmin kohdassa 14 Kuntoindeksi.

Tapahtuman perustietoihin pääsee valitsemalla haluttu tapahtuma siniseksi ja painamalla "Tapahtuma". Tästä dialogista voidaan poistaa ainoastaan ylläpitotoimenpiteitä ja vain kun ylläpitovalikossa on käyty antamassa salasana.

# 

Johdon kuntotiedot		
Ulkoiset tekijät		
Merkitys :		
Liittyjät :	2	
Olosuht johtokaiv.yläp. :	3	
Olosuht.johtokaivannossa :	2	
Kuntoluokat		
Rak 1 A Toim 1 A Vuodot	1 A Status 1 2	Kuntoindeksi 31
Tapahtumat		
PAIVAYS T TAPAHTUMA	TARKENNE	RTU
1 .10.1998 T TU-KUVAUS 1 .10.1998 TV-KUVAUS	LIITTYMÄ	111
Tapahtuma Poisto		
Huom !		
Apukentāt : Num.	Teksti	
ОК	Cancel Help	



## **13.2. Varusteen perustiedot**

Varusteen perustiedot		×
J JÄTEVESIVIEMÄRI 💽 Tunnus : 74343	Muutospym :	14.05.2003
KU TARK,KAIVO, UMPIKANSI 💽 Tarkkuusluokka :		*
Osoite :		
Asennus V :		
	Pituus :	
Materiaali : MUO MUOVI 💌	Kannen z :	54.382
Kansityyppi : UMPI UMPIKANSI 💌	Pohjan z :	
Kuormituskest. :	Korkeus :	
Kansimateriaali :		
	Koko :	599
Alue :	Aukko:	
Suunnitelma :	Kartio :	
Kuntotiedot		
Omistaia :		
Huom		
2504018		
OK Cancel	Help	

Dialogin kentät:

## Tarkkuusluokka

Suunniteltu, digitoitu tai mitattu

## Osoite

Johdon osoite

## Asennus

Asennusvuosi, -kuukausi. ja -päivä.

## Materiaali/Kansityyppi/Kuormitukset/Kansimateriaali

Varusteen materiaalitiedot. Tiedot valitaan nuolesta avautuvasta listasta.



## Pituus

Varusteen pituus metreinä

## Kannen/Pohjan z

Varusteen kannen ja pohjan korkeusasema metreinä.

## Korkeus

Varusteen korkeus lasketaan kenttien Kannen z ja Pohjan z erotuksena.

#### Koko

Varusteen koko (halkaisija) millimetreinä.

## Aukko

Varusteen kulkuaukon koko

## Kartio

Onko varusteessa kartio

#### Alue

Alueen nimi

## Suunnitelma

Suunnitelman nimi

#### Omistaja

Johdon omistaja

## Huom

Vapaamuotoista lisätietoa varusteesta (kentän tietoja voidaan käyttää myös hakuehtona). Jos varuste on peräisin jostain tallentimelta luetusta mittauserästä, tulee ensimmäiseen huomautuskenttään mittauserän numero.

## Kuntotiedot

Varusteen kuntotiedoissa ovat kuntoindeksin laskennassa käytettävät arvot, sekä varusteeseen liitetyt tapahtumat. Kuntoindeksin laskennasta ja painoarvoista tarkemmin kohdassa 14 Kuntoindeksi.



Tapahtuman perustietoihin pääsee valitsemalla haluttu tapahtuma siniseksi ja painamalla "Tapahtuma". Tästä dialogista voidaan poistaa ainoastaan ylläpitotoimenpiteitä ja vain kun ylläpitovalikossa on käyty antamassa salasana.

Varusteen kuntotiedot		×
Kuntoluokat		
Rak Toim	Vuodot Status	Kuntosumma
Tapahtumat		
Tapahtuma Poisto	TARKENNE	RTU
Huom !		
Apukentät : Num.	Teksti Cancel Help	

## 13.3. Tapahtuman perustiedot

Tapahtuman perustiedot	×
Tunnus : Muutospvm : YP1 YLLÄPITOTOIMENPIDE	
Tarkenne : Suunniteitu O Toteutunut	
Osoite :	
Huom :	
Tapahtuma         V :         KK :         PV :         KLO :	
Kuntoluokat R: T: V: Syyt	
Olosuhteet :	
Henkliō :	
Seuraukset :	
Kustannukset :	
Raportin tall. :	
Huom :	
Apukentāt : Num. Teksti	
OK Cancel Tiedostosta. Help	



Dialogin kentät:

## Tarkenne

Valitaan tapahtuman tarkenne nuolesta avautuvasta listasta.

## Suunniteltu/Toteutunut

Ilmoitetaan, onko tapahtuma suunniteltu tehtäväksi myöhemmin vai onko se jo toteutettu.

## Osoite

Tapahtuman osoite

## Huom

Vapaamuotoista lisätietoa tapahtumasta (kentän tietoja voidaan käyttää myös hakuehtona).

## Tapahtuma V/KK/PV/KLO

Tapahtuma-aika

## Kuntoluokat

Mikäli tapahtuma on jokin vika, annetaan vian vaikeusaste arvosanoilla 1-4 (1= kunnossa ja 4= erittäin vaikea). Kutakin teknistä kuntotekijää arvostellaan erikseen. R= rakenteellinen kunto, T= toiminnallinen kunto sekä V= vuotavuus.

## Syyt

Avaa syyt –dialogin, johon voidaan antaa tapahtuman syyt. Syyt valitaan listalta, joka avautuu nuolesta. Syitä voidaan antaa kolme kullekin

Tapahi	tuman	syyt	
Syyt :	16	ILKIVALTA	~
	17	RANKKASADE	~
		]	~
OK		Cancel	Help

tapahtumalle.

## Olosuhteet

Kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoisesti tapahtuman sää- yms. olosuhteet.



## Henkilö

Kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoisesti tapahtuman tekijä-, ilmoittaja- yms tiedot.

## Seuraukset

Kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoisesti tapahtumasta aiheutuneet seuraukset.

## Kustannukset

Kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoisesti tapahtumasta aiheutuneet kustannukset.

## **Raportin tall**

Kenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoisesti alkuperäisen raportin, piirustuksen, videonauhan tms. arkistonumero.

## Huom.

Vapaamuotoista lisätietoa tapahtumasta (kentän tietoja voidaan käyttää myös hakuehtona).

## Tiedostosta

Jos tapahtuma on TV-kuvaus, saadaan tiedostosta –napista luettelo, josta valitaan tutkimusraporttitiedosto jonka tiedot luetaan dialogiin.

## 14. Kuntoindeksi

Johtokohtainen kuntoarvio perustuu laskentamenettelyyn, kuntoindeksin laskentaan, jossa kuntoa arvioidaan erikseen rakenteelliselta, toiminnalliselta ja vuotavuuden kannalta. Saneerauksen kiireellisyyteen vaikuttavat lisäksi ulkoiset tekijät.

## 14.1. Ulkoiset tekijät

Kunkin johdon osalta arvioidaan ulkoisia tekijöitä. Ulkoiset tekijät kuvaavat mahdollisen saneeraustyön vaikeutta tai johdon kunnossapitämisen tärkeyttä. Voidaan puhua myös johtojen strategisesta (tärkeys) luokituksesta.



Ulkoiset tekijät ovat:

- Merkitys
- Liittyjät
- Olosuhteet johdon yläpuolella
- Olosuhteet johtokaivannossa

Kutakin ulkoista tekijää arvioidaan asteikolla 1-4, jossa 1 vastaa helppoa tai vähemmän merkityksetöntä ja 4 vaikeaa tai merkityksellistä tilannetta. Seuraavassa annetaan yleisiä ohjeita arvioinnista.

## Merkitys

Johdon merkitystä järjestelmässä arvioitaessa voidaan lähteä liikkeelle ajattelemalla johdon poistamisen vaikutuksia vedenjakeluun tai viemärivesien johtamiseen.

Viemäriverkon johdot ovat sitä tärkeämmät, mitä suurempia vesimääriä ne välittävät. Yleensä viemärin halkaisija korreloi vesimäärän kanssa. Viettoviemärin merkitys järjestelmässä voidaan arvioida seuraavan taulukon mukaisesti:

Viemärin tyyppi	Luokka
pääviemäri	4
kokoojaviemäri	3
keräilyviemäri	2
muu viemäri	1

Paineviemärit ovat aina luokassa 3 tai 4.

Vesijohtoverkon johdot voidaan luokitella myös välittämänsä vesimäärän mukaan. Vesijohtoverkostossa voi olla lisäksi pieniläpimittaisia johtoja, joiden merkitys esim. kiertoyhteytenä on suuri. Asiaa voidaan tutkia esim. mallintamalla verkostoa mitoituslaskentaohjelmilla erilaisilla "kokoonpanoilla". Vesijohtojen merkitys järjestelmässä voidaan arvioida seuraavan taulukon mukaan.

Vesijohdon tyyppi

Luokka



pääjohto	4
runkojohto	3
jakelujohto	2
muu vesijohto	1

## Liittyjät

Tässä liittyjillä tarkoitetaan ko. johtoon liittyneitä kiinteistöjä ja ajatellaan johdon toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita haittoja juuri näille liittyjille. Muille liittyjille aiheutuva haitta sisältyy "Johdon merkitys järjestelmässä" - kohtaan. Johto on sitä tärkeämpi liittyjille, mitä suuremmasta vedenkulutuksesta on kysymys tai mitä suurempia vesimääriä viemäriin johdetaan. Liittyjien "laatu" vaikuttaa myös arviointiin. Tärkeät yksittäiset liittyjät kuten sairaalat, panimo, paloasema (palovesiasema) yms. nostavat johdon tärkeyttä.

Vesijohtoihin ja jätevesiviemäreihin liittyneiden kiinteistöjen vaikutusta ulkoisiin tekijöihin arvioidaan seuraavan taulukon mukaan

Liittyjät	Luokka
kerrostaloja	4
rivitaloja	3
omakotitaloja	2
ei liittyjiä	1

Mikäli johtoon on liittynyt hyvin harvoja tai runsaasti edellä esitetyn tyyppisiä taloja voidaan luokkaa laskea tai nostaa. Mikäli liittyjien joukossa on ns. tärkeitä yksittäisiä liittyjiä, nostetaan luokkaa yhdellä tai kahdella.

Sadevesiviemärien tapauksessa arviointi tehdään päällystettyjen pintojen prosenttiosuuden mukaan seuraavasti:

Päällystettyjä pintoja	Luokka
70 - 100 %	4
40 - 70 %	3



10 - 40 %	2
0 - 10 %	1

## Olosuhteet johdon yläpuolella

Olosuhteilla johdon yläpuolella tarkoitetaan mahdollisen saneeraustyön (aukikaivu) vaikutuksia muille toiminnoille ja saneeraustyön vaikeutta. Olosuhteisiin johdon yläpuolella vaikuttaa ts. maankäyttö. Mitä pidemmälle jalostettua maankäyttö (rakentamista) johdon yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on, sitä tärkeämpää on pitää johto kunnossa. Paitsi rakentamista voi maankäyttö olla myös liikennettä. Tällöin liikennemäärät vaikuttavat johdon luokkaan.

Olosuhteet johdon yläpuolella arvioidaan seuraavasti:

Olosuhteet johdon yläpuolella	Luokka
vesistö, valta/kantatie pääkatu	4
arvokas alue, paikallistie, kokoojakatu	3
rk. puisto, tonttikatu	2
pelto, metsä, muu väylä	1

Mikäli liikennealueilla liikenne on erityisen vilkasta tai liikennettä on vähän, voidaan luokkaa joko nostaa tai laskea. Mikäli johdon yläpuolella on rakennus tai rakennuksia, nostetaan luokkaa yhdellä tai kahdella.



## Olosuhteet johtokaivannossa

Olosuhteilla johtokaivannossa tarkoitetaan saneeraustyön (aukikaivu) vaikeutta. Olosuhteet johtokaivannossa ovat sitä vaikeammat, mitä syvemmällä johto sijaitsee ja mitä pehmeämpää maaperä on. Pohjavesi johdon yläpuolella lisää vaikeutta.

Olosuhteita johtokaivannossa arvioidaan seuraavasti:

Asennussyvy ys				
(m)				
0	1	1	2	3
2	1	2	2	3
3	2	2	3	4
4	3	3	4	4
	Helpot			Vaikeat

Maaperäolosuhteet

Pohjavesikysymys

## 14.2. Kuntoluokat

Kunkin johdon ja varusteen osalta arvioidaan sen kuntoa. Kuntokäsite on jaettu kolmeen komponenttiin:

- rakenteellinen kunto (R)
- toiminnallinen kunto (T)
- vuotavuus (V)

**Rakenteellisella kunnolla** tarkoitetaan rakenteiden lujuuden, muodon tai aseman muuttumista (esim. pituus-, poikki- ja verkkohalkeamat yms. vaikuttavat indeksiin)

Toiminnallisella kunnolla tarkoitetaan vedenjohtokykyä

Vuotavuudella tarkoitetaan suhteellista vuotavuutta ja vuotoja



Kutakin komponenttia arvioidaan asteikolla 1-4, jossa 1 tarkoittaa moitteetonta tilaa ja 4 erittäin huonoa tilannetta. Arvosana annetaan korjaustoimenpiteiden kiireellisyyden perusteella seuraavasti:

# 

Arvosana	Sanallinen arvio	Korjauksen kiireellisyys
1	moitteeton	ei toimenpiteitä
2	tyydyttävä	vähäinen vika, tilanteen kehittymistä seurataan
3	huono	korjaus lähitulevaisuudessa
4	erittäin huono	korjaus välittömästi

Tarkemmat ohjeet arviointiperusteista annetaan tutkimusmenetelmiä koskevissa erityisohjeissa (vrt. tv - kuvaus).

Em. tiedon taso määritellään seuraavasti:

Tieto voi olla

A = tutkittua tietoa

B = sovellettua tietoa

C = kokemusperäistä tietoa

D = ei tietoa

Sovelletulla tiedolla tarkoitetaan jonkun muun rakenteeltaan, toiminnaltaan ja olosuhteiltaan samanlaisen johdon tutkimustulosten yleistämistä koskemaan ko. johtoa.

Eri indeksien painoarvoja voidaan muuttaa, jos halutaan painottaa esim. rakenteellisen kunnon merkitystä laskennassa

Painoarvojen muuttaminen tapahtuu kohdassa YLLÄPITO/PAINOARVOT

## 14.3. Kuntoindeksin laskenta

## Kuntoindeksi

Johtokohtainen kuntoarvio perustuu laskentamenettelyyn, kuntoindeksin laskentaan, jossa kuntoa arvioidaan erikseen rakenteelliselta, toiminnalliselta ja vuotavuuden kannalta. Saneerauksen kiireellisyyteen vaikuttavat lisäksi ulkoiset tekijät. Eri tekijöiden luokittelu tehdään



asteikolla 1-4 edellä esitetyn mukaan. Tiedon taso vaihtelee myös, mikä voidaan järjestelmälle kertoa.

Laskenta esimerkki:

Ulkoiset tekijät:

	Luokka	Painoarvo		
johdon merkitys järjestelmässä	3	9	=	27
liittyjät	1	4	=	4
olosuhteet johdon yläpuolella	3	6	=	18
olosuhteet kaivannossa	1	6	=	6
yhteensä		25 (vakio)		55

Pisteet	Luokka	
25 - 40	1	
41 - 60	2	=luokka 2, pisteitä 55
61 - 80	3	
81 - 100	4	

Johdon kuntoindeksi (KI):

	Luokka	Painoarvo		
rakenteellinen kunto (R)	3	9	=	27
toiminnallinen kunto (T)	2	7	=	14
vuotavuus (V)	1	6	=	6
ulkoiset tekijät	2	3	=	6



yhteensä

53

Esimerkin kuntoindeksi on 53. Kuntoindeksi on aina välillä 25-100.

Grafiikassa kuntoindeksi näkyy tunnuslaatikon oikeassa yläkulmassa siten, että numerot ovat vihreät kuntoindeksin ollessa välillä 25-49 (johto on hyvä kuntoinen), keltaiset välillä 50-74 (johto on välttävän kuntoinen, toimenpiteitä lähitulevaisuudessa) ja punaiset välillä 75-100 (johto on huonokuntoinen, toimenpiteitä välittömästi)).

Mikäli kuntoindeksiä ei voida tietojen puuttuessa laskea, tulostuu kuntoindeksin paikalle XX.

## Varusteiden kuntosumma

Varustekohtainen kuntoarvio perustuu puolestaan hieman yksinkertaisempaan laskentamenettelyyn, kuntosumman laskentaan. Kuntosumma saadaan varusteen kuntoa kuvaavien arvosanojen (rakenteellinen kunto, toiminnallinen kunto, vuotavuus) summana. Ts. moitteeton varuste saa kuntosumman välillä 1+1+1=3 ja erittäin huonokuntoinen varuste puolestaan 4+4+4=12. Kuntosumma on siis välillä 3-12.

Ulkoisia tekijöitä ei varusteiden osalta arvioida eikä niitä ole sisällytetty laskentaan.

Grafiikassa kuntoindeksi näkyy tunnuslaatikon oikeassa yläkulmassa siten, että numerot ovat vihreät kun kuntosumma on 3, 4 tai 5 (varuste on hyvä kuntoinen), keltaiset kuntosumman ollessa 6, 7 tai 8 (varuste on välttävän kuntoinen, toimenpiteitä lähitulevaisuudessa) ja punaiset kuntosumman ollessa 9,10,11 tai 12 (varuste on huonokuntoinen, toimenpiteitä välittömästi).

Mikäli kuntoindeksiä ei voida tietojen puuttuessa laskea, tulostuu kuntoindeksin paikalle X.

## 15. SQL

NP Utility Network tietokantaa voidaan käsitellä käyttäen SQL-kieltä. Tässä yhteydessä käydään läpi muutamia perusasioita ja malliesimerkkejä, joita voidaan soveltaa ja hyödyntää toiminnoissa SQLhaku sekä johtojen-, varusteiden- ja tapahtumien haku.



Tietokannan perusosa on taulu. Taulu sisältää jonkin tietyn kokonaisuuden tiedot. Esimerkiksi NP Utility Networkissa on taulu nimeltään JOHTO. Jokainen taulu koostuu kentistä (sarakkeista) ja riveistä. Taulu JOHTO sisältää esimerkiksi kentät TUNNUS, VERKKO, HALKAISIJA, MATERIAALI. Yhden johdon tiedot muodostavat yhden taulun rivin. Taulujen lisäksi tietokanta voi sisältää "näkymiä" (view) tietokantaan. Nämä view't ovat jotain tiettyä tarkoitusta tai käyttäjää varten luotuja taulujen osia tai niiden yhdistelmiä. NP Utility Network sisältää taulut (JOHTO, VARUSTE, TAPAHTUMA) ja view't (JOHTO\_KI, VARUSTE\_KS).

Tietojen haussa käytetään komentoa SELECT.

SELECT-lause ei voi muuttaa tietokannan sisältöä, joten eri komentojen kokeiluissa ei ole mitään vaaraa.

SELECT koostuu kahdesta pakollisesta osasta:

- SELECT-kenttien nimet (tai \* jos halutaan kaikki kentät)
- FROM-taulun (taulujen) nimet

Jos halutaan hakea kaikkien johtojen TUNNUS, VERKKO ja MATERIAALI, se tehdään seuraavalla komennolla:

#### SELECT TUNNUS, VERKKO, MATERIAALI

#### FROM JOHTO;

SQL-komento on suositeltavaa kirjoittaa isoilla kirjaimilla, ja joko yhdelle tai useammalle riville (rivinvaihto ENTERillä). Komento lopetetaan aina puolipisteeseen, jonka jälkeen komennon suoritus alkaa painamalla ENTER.

Useinkaan ei haluta tulostaa kaikkia taulun rivejä, vaan ainoastaan tietyt ehdot täyttävät. SQL:ssa nämä ehdot voidaan antaa WHERE osassa. WHERE sisältää yhden tai useampia ehtoja, joita voidaan yhdistää AND tai OR sanoilla. Ehdot voivat sisältää lausekkeita, joissa on kentän nimiä, vakioita, aritmeettisia lausekkeita ja loogisia ehtoja. Jos halutaan hakea johdot, joiden halkaisija on 300 mm, annetaan komento:

#### SELECT TUNNUS, VERKKO

**FROM JOHTO** 



#### WHERE HALKAISIJA=300;

Yhtäsuuruuden lisäksi voidaan hakea tietyn alkuisia merkkijonoja LIKE ehdon avulla antamalla haluttu alku ja lisäämällä perään %-merkki. Esimerkiksi 40-alkuiset tunnukset tulostetaan seuraavalla komennolla:

#### SELECT TUNNUS, VERKKO

#### **FROM JOHTO**

#### WHERE TUNNUS LIKE '40%';

%-merkillä voidaan ilmoittaa myös, että hakuehto on kentän jossain kohdassa. Esimerkiksi:

#### SELECT TUNNUS, VERKKO

#### FROM JOHTO

#### WHERE OSOITE LIKE 'ASEMA%' AND VERKKO='S';

Mikäli toimenpide-ruudun OSOITE -kentässä sana ASEMA esiintyy sekä isoilla että pienillä kirjaimilla kirjoitettuna ja haussa halutaan myös pienillä kirjaimilla kirjoitetut asiat mukaan, käytetään UPPER-funktiota. Esimerkiksi:

#### ...WHERE UPPER(OSOITE) LIKE 'ASEMA%' ...

Jos halutaan järjestää haun tulokset tietyn kentän mukaan, tehdään se ORDER BY osassa. ORDER BY järjestää rivit annetun kentän mukaan nousevassa järjestyksessä. Jos halutaan laskeva järjestys, kirjoitetaan kentän (tai kenttien) jälkeen DESCENDING tai lyhennettynä DESC. Haluttaessa tulostaa johdot, joiden materiaali on betoni, putken halkaisijan mukaan laskevassa järjestyksessä, annetaan seuraava komento:



SELECT TUNNUS,VERKKO,HALKAISIJA FROM JOHTO WHERE MATERIAALI='BET'

ORDER BY HALKAISIJA DESC;

Edellisestä komennosta on syytä huomata heittomerkit merkkijonon BET ympärillä. Heittomerkkejä käytetään aina merkkijonovakioiden ympärillä, numeeristen kenttien yhteydessä niitä ei tarvita.

DISTINCT-osan avulla voidaan estää samanlaisten rivien tulostuminen useampaan kertaan. Kun halutaan tietää esimerkiksi mitä eri materiaaleja johdoissa on käytetty, se saadaan selville seuraavalla komennolla:

#### SELECT DISTINCT MATERIAALI

FROM JOHTO;

Yksittäisen rivin tietojen lisäksi SQL:llä voidaan hakea yhteenvetotietoa ryhmäfunktioiden ja GROUP BY-osan avulla. Ryhmäfunktioilla saadaan selville lukumäärä (COUNT), keskiarvo (AVG), minimi (MIN), maksimi (MAX) ja summa (SUM). Esimerkiksi betonijohtojen yhteinen pituus selviää seuraavalla komennolla:

#### SELECT SUM(PITUUS)

**FROM JOHTO** 

WHERE MATERIAALI='BET';

Materiaaleittain voidaan esimerkiksi hakea johtojen lukumäärä, minimihalkaisija, maksimihalkaisija ja keskimääräinen halkaisija.

SELECT MATERIAALI,COUNT(\*),MIN(HALKAISIJA),

MAX(HALKAISIJA), AVG(HALKAISIJA)



#### **FROM JOHTO**

#### GROUP BY MATERIAALI;

GROUP BY-osan yhteydessä ei käytetä ehtoja annettaessa WHERE-osaa, vaan HAVING-osaa. Jos edellistä esimerkkiä muutetaan siten, että halutaan sisällyttää hakuun vain ne johdot, joiden laji on J eli jätevesiviemärit ja materiaali betoni, muuttuu komento seuraavaksi:

#### SELECT MATERIAALI,COUNT(\*),MIN(HALKAISIJA),

MAX(HALKAISIJA), AVG(HALKAISIJA)

**FROM JOHTO** 

WHERE VERKKO='J'

**GROUP BY MATERIAALI** 

HAVING MATERIAALI='BET';

Edellä esitetyissä hakukomennoissa on käytetty vain yhtä taulua kerrallaan, mutta SQL:ssä on mahdollista käyttää myös useampia tauluja yhdessä haussa. Tällöin SELECT-osassa on kentän yhteydessä mainittava taulun nimi, jos samannimisiä kenttiä on useammassa taulussa. Yleensä taulun nimi kannattaa selvyyden vuoksi laittaa aina, kun haetaan useammasta taulusta. FROM-osassa mainitaan kaikki haun perustana olevat taulut. Jotta eri taulujen tiedot liittyisivät toisiinsa oikein, on WHERE-osaan sisällytettävä ns. liitosehto. Liitosehdossa asetetaan yhtäsuuruus eri tauluissa oleville yhdistäville kentille. Seuraavaksi esimerkki taulujen liittämisestä, jossa halutaan tulostaa ne jätevesiviemärin varusteet (TUNNUS, VERKKO, LAJI) johtotietoineen (TUNNUS), joissa varusteena on salaoja (= SO). Komento on seuraava:

SELECT VARUSTE.TUNNUS,VARUSTE.VERKKO,

VARUSTE.LAJI,JOHTO.TUNNUS

FROM VARUSTE, JOHTO

WHERE VARUSTE.JMSLINK=JOHTO.MSLINK AND



## VARUSTE.LAJI LIKE 'SO' AND VARUSTE.VERKKO LIKE 'J';



## 16. Konfiguraatiotiedoston parametrit

Ohjelman toimintaan voidaan vaikuttaa tiedostossa kurecad.cfg olevilla parametreillä. Tiedostoa on hyvä säilyttää työhakemistossa

Hakemistonimissä käytetään /-merkkiä, lopussa /-merkki

oletus = oletusarvo jos puuttuu

ascinfld Sarakenumerot luettaessa koodi,itäkoordinaatti,pohjoiskoordinaatti ja

kannen korkeus mittaustiedostosta kr\_eqascin-komennolla (oletus 3 6

57)

aexpfn XCity-kirjoituksen siirtotiedoston nimi (oletus aexport.txt)

aexpswpXCity-kirjoituksen muunnostiedoston nimi (oletus kraexp.swp)

aexpmark 1 jos merkitään XCity-kirjoituksessa siirretyt kohteet kuvaan (oletus0)

aexpumark 1 jos merkitään kohteet XCity-kirjoituksessa uudelleen siirrettäviksi kun niiden tietoja muutetaan kyselyllä (oletus 0)

aqbmap 1 jos tietokannasta aluetta piirrettäessä haetaan alueelle myös

mahdolliset kiinnitetyt pohjakartat (oletus 0)

boxdim Tunnuslaatikon leveys, korkeus, tekstikorkeus,

tekstin etäisyys laatikosta, ylärivin tekstin etäisyys laatikon

vasemmasta reunasta.

Lopulliseen kokoon vaikuttaa myös scale-asetus (oletus 44 11 4 0.5

10)

boxmode 1 jos tunnuslaatikon tekstit piirretään eri tasolle kuin laatikko (oletus 0)

boxrot 1 jos tunnuslaatikkoa myös käännetään siirron yhteydessä (oletus 0)

caskm 1 jos kysytään tunnusnumero jokaiselle kohteelle niitä luotaessa (oletus 0)

cetbeg kannenkorkeustekstin alkukohta varusteen korkeustekstissä kun luetaan



varusteen korkeudet kuvan teksteistä kr\_ttalli-komennolla

(oletus ei lueta kannen korkeutta)

clvalves Ventiilit, joilla voidaan sulkea veden kulku

(oletus SV SK SM VK V85 RV VO VS)

cmtscale painetasokäyrien korkeustekstien skaala (oletus 1.0)

connreptliitoslausuntolomakeblokin tyyppi, vaikuttaa siihen minkänimistä

blokkia haetaan, blokin nimi sym/connrep<tyyppi>.dwg.

Myös liitoslausunnon määrittelytiedostoa haetaan tämän mukaan

db/connrep<tyyppi>.txt (oletus h)

connupdpos jos 1 päivitetään johtojen liitossuunnat kantaan varusteiden paikkojen

mukaisiksi aina kun avataan liitoskorkeusdialogia (oletus 0)

crscale liitoslausunnon skaala (oletus 0.5)

crlscale liitoslausunnon karttaotteen viiteviivan skaala (oletus 0.5)

csnamesmääritellään koordinaatistot jos halutaan tehdä koordinaatistomuunnoksia

import ja export -toiminnoissa

ctheight teemakartan legendalaatikoiden korkeus (oletus 1\*scale)

ctwidth teemakartan legendalaatikoiden leveys (oletus 4\*scale)

customer asiakaskoodi

dbauser ylläpitokäyttäjätunnus, init

dblayers tasojen indeksinumerot jotka tyhjennetään kun tietokantaan kytketyt

kohteet poistetaan kuvasta

(oletus 1 2 3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20)

dbowner Tietokantataulujen omistajan käyttäjätunnus (oletus sama kuin käyttäjätunnus)



- dbpmcol Johtotaulun kenttä josta johtomerkinnän teksti otetaan (oletus normaali merkintä)
- dbqrym Oletuksena tietokannasta piirrettäessä piirettävät merkinnät,

välilyönnillä erotettuna, arvot 1 tai nil:

johtojen tunnuslaatikot, varusteiden tunnuslaatikot, tapahtumat,

korkeusmerkinnät, johtomerkinnät, varustemerkinnät

(oletus 1 1 1 1 1 1 tarkoittaa että piirretään kaikki)

detdir detaljikuvien hakemisto (oletus aktiivisen kuvan hakemisto)

detsymsc detaljirasterikuvien skaala (oletus sama kuin aiemmin tuotujen rasterikuvien)

dlv liitoskorkeusmerkinnän viiteviivan pituus, merkintäviivan pituus,

tekstikorkeus, korkeustekstin etäisyys viivasta,

kannenkorkeustekstin etäisyys viivasta

(oletus 30 20 2.5 0.75 0.05)

dmprefixHalkaisijan etumerkki johtomerkinnässä (oletus %%c)

editor Käytettävä tekstieditori (oletus notepad)

edcmd Varusteisiin liitettyjen kuvien katselukomennon nimi jonka

1. parametrinä annetaan näytettävän kuvan nimi polkuineen

edext Varusteisiin liitettyjen kuvien tiedostopääte,

jos - pidetään tiedostoja sellaisinaan varusteen mukaan

nimetyssä hakemistossa (oletus jpg)

- eddir Hakemisto jonne varusteisiin liitetyt kuva tallettuvat tai jonka alle varustekohtaiset hakemistot tehdään
- edmdir Hakemisto josta varusteisiin liitettäviä kuvia haetaan
- emcodes 1 jos käytetään laajennettua koodaustapaa mittaustiedostojen luvussa (oletus 0)


# emsym varustesymbolien numerot joille halutaan liitoskorkeusmerkintä vaikkei niitä

tulkittaisikaan kaivoiksi (blokkinimen merkit 4-6))

enbase Microstation-kirjoituksessa taulunumeroihin liitettävä

luku kun muodostetaan entity number -saraketta

in export to microstation (oletus 0)

(taulunumerot tiedostossa db/table<lang>.txt)

eqbcode Kaivon pohjan mittauskoodi (oletus 9000)

eqbdiff Hakuetäisyys metreinä jonka sisältä kaivon sijaintia etsitään

pohjakorkeuksia luettaessa (oletus 0.5)

- eqinnodb 1 jos ascii-mittauserän luvulla ei lueta varusteita tietokantaan vaan piirretään kuvaan varustepisteinä
- eqzbottom 1 jos halutaan, että varustepisteen z menee pohjan korkeudeksi

extacidf Tapahtuma-taulun sarakkeen numero johon talletetaan

ulkoisesta tapahtumatietokannasta tuodun tapahtuman tunnus (oletus 25)

extacowner Ulkoisen tapahtumatietokannan omistaja käyttäjätunnus (oletus KURE)

extacsym Symbolinumero jota käytetään ulkoisesta tapahtumatietokannasta tuoduille tapahtumille (oletus 15)

extactbl Ulkoisen tapahtumatietokantanäkymän nimi (oletus EXTEVENT)

fingswp Fingis-luvun muunnostiedoston nimi (oletus kurecad/db/fingswp.txt)

fingxyc 1 jos vaihdetaan x- ja y-koordinaatit fingis-luvussa

fm 1 jos asiakasrekisterilaajennus käytössä

fullyear 1 jos tunnuslaatikkoon vuosi neljällä numerolla (oletus 0)

gifcmd detaljikuvien katseluohjelman käynnistyskomento jonka



1	parameriksi tulee	detaliikuvan	nimi polkuineen (	(oletus aifview
	purumentor turce	uctunintuvun	min pointumeen	

jamax sallittu pohjakartan viivan ja johtoviivan suuntaero rad jotta ne tulkittaisiin samaksi johdoksi kun luetaan johdon liitoskorkeudet varustesymbolia ympäröivistä pohjakartan viivoista (oletus 0.05)

- jldef niiden johtotaulun kenttien järjestysnumerot joille annetut arvot säilyvät oletusarvoina seuraavalle syötettävälle johdolle
- jmark johtomerkintätyylin tunnus (dm-nc, dmy, d-l, dm-ncl, ndmy, dm) (oletus kieliasetuksen mukaan)

jmdmode 1 jos ei johtomerkintää johdoille joilta puuttuu halkaisijatieto (oletus 0)

jmminlen Pituus m jota lyhyemmille johdoille ei johtomerkintää (oletus 0 = kaikille)

jmposo 1 jos johtomerkintä vain johdoille joilla merkinnän paikka on talletettu tietokantaan eli merkintää on siirretty tai se on tuotu jostain muusta järjestelmästä siten että sille on tuotu myös sijainti (oletus 0)

jmscale johtomerkinnän skaala (oletus 1.0)

jzmark 1 jos johdon korkeus -toiminnolla myös piirretään korkeus kuvaan (oletus 0)

language kieliasetus, esim. fin, rus, eng, lat (oletus fin)

- Ibox hakulaatikon koko haettaessa johtoviivoja varustesymbolin ympäriltä tuotaessa liitoskorkeuksia pohjakartan viivoista (oletus 0.9)
- lkdir pohjakarttalehti-referenssikuvien hakemisto (ei oletusta)
- lkfn karttalehtijaon tunnistusohjelman nimi (ei oletusta)



llmode 1 jos piirretään vain lähtevän johdon korkeus ilman viiteviivaa normaalin liitoskorkeusmerkinnän sijaan (oletus 0)

Iscale Liitoskorkeusmerkinnän skaala (oletus 1.0)

mhcparam Lista kaivokorttien parametreja :

- kortin korkeus

- x- ja y-etäisyys korttisymbolin insertiopisteestä suuntadiagrammin

keskelle

- suuntadiagrammin viivojen pituus

- suuntadiagrammin tekstien korkeus

(oletus 120 85 83 11 2.5)

mpcctg Map coordinate system category Mapguide-exportissa

mpcsys Map coordinate system name Mapguide-exportissa

mplayers Mapguideen vietävien tasojen indeksinumerot

(oletus 1 2 8 10 20)

mpnets Mapguideen vietävät verkkolajit (oletus kaikki)

mppath Hakemisto jonne sdf-tiedostot kirjoitetaan Mapguide-exportissa

mrotate 1 jos merkinnän siirron yhteydessä myös käännetään merkintää (oletus 0)

mumode1 jos monen käyttäjän tila on päällä, oltava päällä jos johtokarttaa

päivittää useampi kuin yksi käyttäjä yhtä aikaa (oletus 0)

muovit Muoveiksi tulkittavien materiaalien koodit (oletus MUO PVC PEH PEL PEM)

nmark Varustemerkinnän asetukset : etäisyys varusteesta,

suunta varusteesta radiaaneina, tekstikorkeus (oletus 3 0.8 2.5)

nmarkfldVarustetaulun kentän nimi joka tulee varustemerkinnän tekstiksi

(oletus varusteen tunnusnumero)

nmlprefix Varusteiden tasonimien etuliite muunnostiedoston vartas.txt



tasoille kun muodostetaan varusteita pohjakartan symboleista (- = ei etuliitettä, oletus M0)

nostatus 1 jos johdon tai varusteen kuntotietojen status-kenttää ei päivitetä kun tehdään niihin liittyviä uusia tapahtumia (oletus 0)

- numlen 1 jos johtomerkintään tulee johdon pituus johtotaulun varanum-kentästä (oletus 0)
- oldtvf 1 jos vanhantyyliset tv-kuvausraportit käytössä (oletus 0)
- pmlprec desimaalien lkm johtomerkinnän johdon pituuslukemassa (oletus 1)
- prscx Pituusleikkauksen vaakamittakaava (oletus 1000)
- prscy Pituusleikkauksen pystymittakaava (oletus 100)
- prdefd Vesijohdon asennussyvyys pituusleikkauksessa (oletus 2)
- qplw Polylinen leveys hakumerkinnöissä (oletus 5)
- qpld Ympyrän halkaisija hakumerkinnöissä (oletus 8)
- qplc Oletusväri hakumerkinnöissä (oletus 4)
- qqrym jos 1 merkitään 'tee tuloste' toiminnolla haetut kohteet aktiiviseen kuvaan paksulla viivalla, muuten talletetaan omaksi kuvakseen (oletus 0)

qzmode jos 1 zoomataan hauissa löydettyihin kohteisiin (oletus 0)

- qzoom zoomattaessa haussa löydettyihin kohteisiin niiden ympärille lisättävä tila (oletus 50)
- rkor Rasterikarttalehtien korkeus m (oletus 250)
- scale Peruspiirtoskaala, vaikuttaa kaikkiin karttamerkintöihin (oletus 1.0)
- sheight zoom-ikkunan korkeus valittaessa mitattuja johtopisteitä varusteen ympäriltä (oletus 3.0)
- spatial tallennetaan sijainnit Oracle Spatial geometriakenttään,



vaatii kurecad/db/spatial.sql ajon

srid	Oracle Spatial tietokannan koordinaattien koordinaattijärjestelmä,			
käytetään jos spatial-mode on päällä				
symsc	mitatun varustepisteen symbolin skaala (oletus 1.0)			
tallext	mittaustiedostojen pääte (oletus job)			
tmmdia	m Teemakartan varustemerkinnän halkaisija (oletus 8*scale)			
tmmwid	th Teemakartan johtomerkintäviivan leveys (oletus 4*scale)			
totflds	Taulujen kenttien nimet joiden arvot summataan hakujen tuloslistoissa			
tvcmd Tutkimuksiin liitettyjen kuvien katselukomennon nimi jonka				
	1. parametrinä annetaan näytettävän kuvan nimi polkuineen			
tvext	Tutkimuksiin liitettyjen kuvien tiedostopääte (oletus gif)			
tvdir	Hakemisto jonne tutkimuksiin liitetyt kuva tallettuvat			
tvfstart rivi jolta tv-kuvausraportin havainnot lomakkeessa alkavat,				
	ensimmäinen 0 (oletus 10)			
tvmdir	Hakemisto josta tutkimuksiin liitettäviä kuvia haetaan			
tvrapdel Sarake-erotin tv-kuvausraporttitiedostoissa (oletus ;)				
tvrapext Tv-kuvausraporttitiedostojen pääte (oletus csv)				
tvraptyp Tv-kuvausraporttimallin tyyppi (oletus u)				
	Määrittää tv-kuvausraporttitemplatetiedostojen nimet			
	db/rapha <tyyppi>.txt and db/tvform<tyyppi>.txt</tyyppi></tyyppi>			
txt2jlnonw 1 jos johtomerkintäteksti ei sisällä verkkolajia				
	luettaessa johdon tietoja pohjakartan tekstistä			
ulayers	Microstation-kirjoituksessa kirjoitettavien tasojen indeksit			
	(oletus 1 2 3 4 8 10 13 14 20)			

unets Microstation-kirjoituksessa kirjoitettavat verkkolajit (oletus kaikki)



- upath Hakemisto jonne kuvat talletetaan Microstation-kirjoituksessa
- user oletus käyttäjätunnus ja/tai salasana tietokantaan
- vscale Verkkolajimerkintänuolien skaala (oletus 1.0)
- vstat 1 jos liitostiedoissa käytössä tulo- ja lähtöstatus (oletus 0)

wwwjsn www-linkkien javascript-ohjelman nimi

wwwsbase www-palvelimen scriptien hakemisto (oletus /scripts/kurecad/)

wwwstype www-palvelimen scriptien pääte (oletus idc)

- www.palvelimen detaljikuvien hakemisto (oletus /kuredet/)
- xcncp 1 jos XCity-exportissa kirjoitetaan myös johtoihin kuulumattomat varusteet (oletus 0)
- xcnoa 1 jos XCity-exportissa ei kirjoiteta xca-tiedostoa, xci-tiedoston attribuuttikenttiä käytetään ominaisuustietojen talletukseen (oletus 0)
- xcnop 1 jos XCity-exportissa ei kirjoiteta XY-piste-tyyppisiä varusteita

(oletus 0)

zres Desimaalien lkm korkeusmerkinnöissä (oletus 3)

#### 17. Tasonimet

Np Utility Network tasonimet ovat kokonaisuudessaan muotoa: <verkkolaji><taso>\_KR.

Tasot ovat seuraavat:

- JOHTO Johtoviiva
- VAR Varustesymboli
- TUTK Tutkimus
- HAIR Häiriö
- JTUN Johdon tunnuslaatikko
- VTUN Varusteen tunnuslaatikko

# 

- MUUT Muut
- JOHTT Tonttijohto
- DET Detalijisymboli
- VIKA Vika
- MITTA Mitoitusmerkintä
- OMAT Oma merkintä
- LIIT Liitoskorkeusmerkintä
- JMERK Johtomerkintä
- JNRO Johdon tunnusteksti tunnuslaatikossa
- VNRO Varusteen tunnusteksti tunnuslaatikossa
- JVII Johdon tunnuslaatikon viiteviiva
- VVII Varusteen tunnuslaatikon viiteviiva
- VMERK Varustemerkintä
- JOHTU Epävarma johto
- JOHTX Käytöstä poistettu johto

Eli esimerkiksi jätevesijohdot ovat tasolla JJOHT\_KR ja vesijohdon varusteet VVAR\_KR.

### 18. AS Utility Network Web

#### 18.1. Julkaisun hallinta:

AS Utility Network Web julkaisua NP Utility Network tietokannasta Web julkaisutietokantaan hallitaan erillisellä "Julkaisun hallinta" ohjelmalla:

# >||< ARKANCE

🥶 Julkaisun asetuk	set 📃 🗖 🔀
- Lähdetietokanta	
Nimi	
Käyttäjätunnus	
Salasana	
Kohdetietokanta	
Nimi	
Käyttäjätunnus	
Salasana	
Julkaisun ajo	
🔲 Johdot	
🔲 Varusteet	
🔲 Tapahtumat	
Julkaise	
Ok	Peruuta

Julkaisu voidaan tehdä joko koko tietokannalle tai johdot, varusteet ja tapahtumat erikseen.

## Tapahtumien siirto:

VM	OSOITE	TARKENNE	ниом	KOHDE	TOTEUTUS	SYY	Valitse kaikki
7-SEP-10	asdfasdf	HALKEAMA PITUUSSUUNT.	test	JOHTO 10473		LOUHINTA	Poista valinna
7-SEP-10	asdf	PITKÄSUJUTUS	asdf	JOHTO 21306	Toteutunut	KUORMITUS,LIIKENNE	
3-SEP-10	asdf	PITKÄSUJUTUS	asdf	JOHTO 37264	Toteutunut	- "	
3-SEP-10	aaaa	PITKÄSUJUTUS	test	JOHTO 936	Suunniteltu	·	
3-SEP-10	asdf	PITKÄSUJUTUS	asdf	JOHTO 33245	Toteutunut		
9-SEP-10	osoite	MUODONMUUTOS	kuvaus	JOHTO 17635		KAIVUTYÖT	
9-SEP-10	asdf	PITKÄSUJUTUS	sadf	JOHTO 100713	Suunniteltu	-	Poista valitut
							Siimä valitut



AS Utility Network Web:ssä tehdyt toimenpiteet ja havainnot siirretään julkaisutietokannasta NP Utility Network tietokantaan erillisellä "Tapahtumien siirto" ohjelmalla.

Ohjelmassa voidaan siirtää tapahtumia yksi tai useampi kerrallaan napista "Siirrä valitut" tai poistaa napista "Poista valitut" sellaisia tapahtumia joita ei haluta viedä tietokantaan (esim. virheelliset).



## 19. Yhteystiedot

Arkance Systems Finland Oy Klovinpellontie 1-3 02180 ESPO0

Puhelin: 09 2313 2130 info.Fl@arkance.world

https://arkance.world/fi-fi

Sähköpostiosoitteet:

Tukipalvelut	tuki@arkance.world
Myynti	myynti@arkance.world
Henkilöt	etunimi.sukunimi@arkance.world