

# AS Valuepack for TBC Asennus, lisensointi ja käyttöohje

Klovinpellontie 1-3 FI-02180 Espoo info.fi@arkance.world www.arkance.world



#### MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, ARKANCE SYSTEMS FINLAND OY

Arkance Systems Finland tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet koulutusaineistoihin kuuluvat Arkance Systems Finlandille. Mikäli Arkance Systems Finland luovuttaa koulutusaineistoja Asiakkaalle, Asiakkaalla on oikeus käyttää aineistoja vain osana Arkance Systems Finlandin tarjoamaa koulutusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää aineistoja muussa toiminnassaan (esimerkiksi sisäisten koulutusten järjestämisessä) ilman Arkance Systems Finlandin erillistä suostumusta.

Arkance Systems Finland Oy Klovinpellontie 1-3 02180 ESPOO Puhelin: 09 2313 2130 info@arkance-systems.com www.arkance-systems.fi



#### MUUTOSTIEDOT

Kehitämme materiaalia jatkuvasti. Suurimmat materiaaliin tehdyt sisällölliset muutokset on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Muutoksen päivämäärä	Selite
<mark>14.1.2021</mark>	<ul> <li>Päivitetty asennuspaketin 1.2 muutoksien vaikutukset ohjeistuksiin</li> </ul>
<mark>21.9.2021</mark>	Päivitetty asennuspaketin 1.5 muutoksien vaikutukset
<mark>1.10.2021</mark>	Päivitetty LVT-luvun ohjeistusta
<mark>7.2.2022</mark>	<ul><li>Päivitetty nimi ja yritystiedot</li><li>Päivitetty ohjeistusta muutosten myötä</li></ul>
<mark>9.5.2022</mark>	Päivitetty asennuspaketin 1.60 muutokset
<mark>14.11.2022</mark>	Päivitetty Holixa lisensoinnin ohjetta
<mark>8.6.2023</mark>	<ul> <li>Päivitetty asennuspaketin 1.70 muutokset Asennuspaketti vaatii toimiakseen TBC version 5.90 tai uudemman</li> </ul>
<mark>3.1.2025</mark>	<ul> <li>Päivitetty asennuspaketin 2.0 muutokset</li> <li>Päivitetty tukemaan uusimpia TBC versioita</li> <li>Päivitetty kirjoita LVT -makroa</li> <li>Päivitetty kirjoita Inframodel -makroa</li> <li>Päivitetty Neliölouhinnan -makroa</li> <li>Asennuspaketti vaatii toimiakseen TBC version 2024 tai uudemman</li> </ul>



# SISÄLLYSLUETTELO

1.	Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 4					
2.	Asennuksen poistaminen 4					
3.	As	ennu	S	5		
4.	Но	lixa l	isenssointi	5		
4	.1.	Pää	käyttäjä	5		
4	.2.	Lise	nssien hallinta	5		
4	.3.	Lop	pukäyttäjä	7		
4	.4.	Kok	eilujakson aktivoiminen	7		
5.	Om	ninais	suuskoodikirjasto (Feature catalog)	9		
6.	Ma	ikroje	en käyttäminen	0		
6	.1.	LVT	- ja GT-tiedostojen tuonti 1	0		
	6.1	.1.	Koodisto1	0		
	6.1	.2.	Tuo LVT Tiedosto -makro 1	0		
6	.2.	LVT	- ja GT-tiedostojen kirjoitus 1	3		
6	.3.	Infra	amodel 4 -kirjoitus 1	4		
	6.3	.1.	Pintojen kirjoittaminen 1	5		
	6.3	.2.	Geometrian kirjoittaminen 1	6		
	6.3	.3.	Putkiverkoston kirjoittaminen 1	6		
6	.4.	Infra	aBIM koodaus 1	8		
6	.5.	Neli	ölouhinta 2	0		
7.	. Yhteystiedot 21					



# 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset

Trimble Business Centerin makrojen käyttäminen vaatii, että työasemalla on asennettuna Trimble Business Center -ohjelmisto.

Makrot ovat erillisiä tiedostoja ja asennusohjelmisto kopioi kyseiset makrot oikeaan hakemistosijaintiin työasemalla.

Trimble Business Center voi olla päällä asennuksen aikana, mutta makrot tulevat voimaan vasta seuraavalla käynnistyskerralla.

# Makrojen käyttö edellyttää voimassa olevaan Holixa lisenssointia versiosta 1.50 alkaen!

### 2. Asennuksen poistaminen

Makrot voidaan poistaa Windowsin ohjelmien hallinnasta. Aikaisemmat asennuspaketit löytyvät nimellä Trimble Business Center Finnish Value Pack.

Versiosta 1.60 alkaen asennuspaketti löytyy nimellä AS Valuepack for TBC

1	Trimble Business Center Finnis	sh Value Pack	840 KB 30.9.2020
		Modify	Uninstall

Ongelmatilanteissa apua ja lisätietoa saat tarvittaessa Arkance Systems Finland Oy:n tukipalvelusta:

email: tuki@arkance-systems.com

Tuki - Arkance Systems Companies (arkance-systems.fi)

puh. 09 2313 2130



# 3. Asennus

- 1. Lataa asennuspaketti ohjeistetusta paikasta
- 2. Poista tarvittaessa vanhempi asennus
- 3. Käynnistä asennustiedosto 'Run as administrator' -tilassa mikäli tietoturvaasetukset sitä vaativat.
- 4. Hyväksy makrojen käyttöehdot jatkaaksesi asennusta ja makrojen käyttöä.
- 5. Asennusohjelmisto suorittaa tiedostojen kopioimisen, jonka jälkeen voit sulkea sen painamalla Finish

# 4. Holixa lisenssointi

Asennuspaketista 1.50 alkaen makrojen käyttäminen vaatii Holixa lisenssin. Holixa lisenssi myönnetään tilauksen mukaisesti Arkance-Systems Finlandin toimesta. Nimetty pääkäyttäjä tai käyttäjä saa sähköpostilla tiedon Holixa tilin luomisesta sekä tilille lisätyistä lisensseistä. **Suositeltavaa on vaihtaa annettu salasana välittömästi**!

#### 4.1. Pääkäyttäjä

Lisenssit generoidaan Arkancen toimesta organisaation pääkäyttäjälle, joka määrittää kullekin sovellukselle käyttäjät (yksittäinen lisenssi) tai käyttäjäryhmän, jolla on oikeus käyttää sovellusta. Kun lisenssit on myönnetty, saa pääkäyttäjä tiedon sähköpostiinsa sekä lisensseistä että Holixa-lisenssijärjestelmän kirjautumistiedoista (kirjautumistiedoista tulee sähköposti vain kertaalleen). Suosituksena on vaihtaa järjestelmän generoima salasana ennen järjestelmään kirjautumista.

#### 4.2. Lisenssien hallinta

Pääkäyttäjä näkee hänelle osoitetut lisenssit kirjautumalla Holixa-lisenssipalveluun <u>https://holixa.arkance-systems.com/</u>.



Tilaukseni-kohdasta valitaan halutun sovelluksen kohdalta "Hallinnoi lisenssejäni":



isenssi-tyyppi	Hallinta
ksi lisenssi	o: Hallinnoi lisenssejäni
(elluva lisenssi	📽 Hallinnoi lisenssejäni

Avautuvalta sivulta voidaan lisätä käyttäjiä "Lisää käyttäjä" -valikosta, ja lisätä lisenssi käyttäjälle "Lisää lisenssi" -valikosta.

Käyttäjän AS Value P	ack for Infra	lisenssitiedot	
plouhi@gmail.com	~ <b></b>	Lisää lisenssi	Lisää käyttäjiä
Lisää tietokone			
Jsers			
Sähköposti		<u></u>	
aitteistot			
Nimi		HardwareID	

Valitsemalla "Lisää käyttäjiä" voidaan lisätä kerralla useita syöttämällä sähköpostiosoitteet puolipisteellä eroteltuna. Lisätyt käyttäjät tulevat näkyviin alasvetovalikkoon. Sovellukselle määritetyt käyttäjät voivat käyttää sovellusta, mikäli kelluvia lisenssejä sovellukselle on käytettävissä.

		Käyttäjän lisääminen	
Sähköposti :	email; email2; email3		
🗲 Takaisin			Seuraava 🗲

Kaikki lisenssipalveluun lisätyt käyttäjät nähdään valitsemalla Omat käyttäjät. Mikäli käyttäjä poistuu organisaation palveluksesta, tulee käyttäjä poistaa myös lisenssipalvelusta.





Pääkäyttäjä näkee Tilaukseni-sivulla käytössä olevien kelluvien lisenssien lukumäärän ja tämänhetkisen käyttäjämäärän. Kun käyttäjä lopettaa sovelluksen käytön, vapautetaan lisenssi välittömästi.

Tilaukseni						
Id	Paketti	Lisenssin aloituspäivä	Lisenssin päättymispäivä	Lisenssit (käytetty / yhteensä)	Lisenssi-tyyppi	Hallinta
3278	GeoCalc 5	torstal 16. kesäkuuta 2022	perjantal 16. kesäkuuta 2023	0/1	Yksi lisenssi	o; Hallinnoi lisenssejäni
3279	AS Value Pack for Infra	torstal 16. kesäkuuta 2022	perjantai 16. kesäkuuta 2023	1/5	Kelluva lisenssi	oc Hallinnoi lisenssejäni

#### 4.3. Loppukäyttäjä

Kun pääkäyttäjä on lisännyt käyttäjiä lisenssijärjestelmään, lähetetään käyttäjien sähköpostiin ilmoitus. Suosituksena on vaihtaa järjestelmängeneroima salasana ennen järjestelmään kirjautumista.

Ensimmäisellä käyttökerralla käynnistä TBC ja avaa jokin projekti. Mene makrot/Macros välilehdelle ja valitse Holixa lisensointi. Kirjaudu Holixa tunnuksilla sisään. Lisensointi ikkunassa näet lisenssin voimassaoloajan, voit sulkea ikkuna. Makrot ovat nyt käytettävissä.



Huom! Lisenssi vaatii jatkuvan verkkoyhteyden.

#### 4.4. Kokeilujakson aktivoiminen

Asentamisen jälkeen käynnistä jokin TBC projekti ja mene ribbonin Macros-välilehdelle ja käynnistä *Holixa lisenssointi* -makro.

Paina avautuvassa ikkunassa Aloita kokeiluversio -painiketta



	×
Kirjaudu sisään Salasana	
Kytke Tai	
Aloita kokeiluversio Palaa	
Lopeta	

Syötä sähköpostiosoite ja paina Luo tili kokeiluversion saamiseksi.



Kirjaudu tämän jälkeen Holixa-lisenssointi -makroon sähköpostiin saamillasi tunnuksilla.



# 5. Ominaisuuskoodikirjasto (Feature catalog)

Feature catalog on ominaisuuskoodikirjasto, jota käytetään mm. LVT/GT -tiedostojen sisään luvussa kertomaan haluttuja ominaisuustietoja aineistolle.

Asennustiedostoissa on **FVP\_Feature\_Catalog\_1.21** mukana. Installeri vie kyseisen tiedoston hakemistoon

#### C:\ProgramData\Trimble\MacroCommands3\Makrot\Ominaisuuskirjastot

Projektilla käytettävän ominaisuuskoodikirjaston saat asetettua käyttöön projektinasetuksista kohdasta Ominaisuuskoodin käsittely tai raahaamalla ja pudottamalla tiedoston ohjelmaan.



Muokkaukset ominaisuuskoodi kirjastoon voidaan tehdä Feature Definition Manager ohjelmalla, joka asentuu Trimble Business Centerin mukana. Löydät ohjelman helpoiten, kun painat etsi-painiketta työkalupalkin vasemmasta reunasta ja kirjoittamalla ohjelman nimen



Projektikohtaisesti ominaisuuskoodikirjaston muutoksia voi tehdä projektinhallinnan kautta.



Voit tallentaa tyhjän projektin projektimallina, johon olet tuonut ominaisuuskoodikirjaston. Tiedosto  $\rightarrow$  Tallenna mallineena.



Tällöin uutta oletusprojektia avatessa ominaisuuskoodikirjasto on kyseisellä projektilla automaattisesti jo käytössä.



# 6. Makrojen käyttäminen

#### 6.1. LVT- ja GT-tiedostojen tuonti

6.1.1. Koodisto

Projektille pitää asettaa käyttöön ominaisuuskoodi-kirjasto. Voit raahata ja pudottaa toimitetun koodiston Feature\_Catalog\_1.21 TBC:hen tai asettaa sen projektin asetuksissa kohdasta Ominaisuuskoodin käsittely.

6.1.2. Tuo LVT Tiedosto -makro

Käynnistä Tuo LVT tiedosto -makro Makrot -välilehdeltä





Aukaise tiedostovalitsin painamalla Choose file -painikkeesta. Voit lukea makrolla myös .gt päätteisiä tiedostoja sisään.

Tiedoston valitsemisen jälkeen paina OK

Jos projektilla ei ole mitään ominaisuuskoodi kirjastoa käytössä saat varoituksen.

Tiedoston luvussa oletetaan tiedoston olevan perusmuotoinen gt-/lvt-tiedosto, jossa sarakkeet menevät seuraavasti:

- 1.Sarake = pintakoodi, ei käytetä luvussa
- 2.Sarake = taiteviiva, pisteille merkitään arvo 0, luetaan taiteviivan nimeksi
- 3.Sarake = Mittauskoodi, tämän mukaan määritellään ominaisuuskoodi
- 4.Sarake = Juokseva pistenumero, luetaan pisteen nimeksi
- 5.Sarake = x-koordinaatti
- 6.Sarake = y-koordinaatti
- 7.Sarake = Z-koordinaatti
- 8.Sarake = vapaa tekstikenttä, ei käytetä luvussa

Jos tiedostossa on formaatin vastaisuuksia niin luvussa tulee virheilmoitus ja luku epäonnistuu.



Makro käsittelee aineiston luvun yhteydessä (Käsittele ominaisuuskoodeja -toiminto) ja suurien aineistojen kanssa käsittely voi kestää muutamia minuutteja.

Käsittelyn kautta aineiston viivat ja pisteet saavat ominaisuustietoja kuten lajikoodinsa(taso), nimensä, kuvauksensa ja mm. tiedon käytetäänkö kyseisen lajikoodin aineistoa pinnan muodostamisessa.

Lisäksi ominaisuskoodi kirjastossa on asetettu eri lajikoodeille eri värejä, viivatyylejä ja symboleita.

Properties	<b>→</b> 쿠 X
👻 💶 💋	
Line string Reunakiven vläreuna	
line string (1)	~
- Feature	-
Cashira	Deveralities and
Feature:	Reunakiven ylareuna
LOCKEU.	NO
Feature Attributes	
Pintatunnus:	1
Appearance	
Line style:	Solid
Line style scale:	1,00000000
Weight:	By Layer
Colour:	Orange
- Layer	
Layer:	131
Property	
Property Name:	Reunakiven yläreuna
Property Name: Surface sharpness:	Reunakiven yläreuna Sharp
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No Yes
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No Yes No
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No Yes No A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No Yes No A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le
Property  Name:  Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry  Min. elevation:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No Yes No A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le
Property  Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry  Min. elevation: Max. elevation:	Reunakiven yläreuna           Sharp           Yes           No           Yes           No           A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le           106,569           106,794
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry Min. elevation: Length:	Reunakiven yläreuna           Sharp           Yes           No           Yes           Na           A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le           106,569           106,794           30,918
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry Min. elevation: Max. elevation: Length: Slope length:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No Yes No A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le 106,569 106,794 30,918
Property  Name:  Surface sharpness:  Extend vertical:  Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file:  Geometry  Min. elevation: Length: Slope length: Area:	Reunakiven yläreuna           Sharp           Yes           No           Yes           No           A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le           106,569           106,794           30,918           30,921           28,0 m² (0,0 ha)
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry Min. elevation: Length: Slope length: Area:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le 106,569 106,794 30,918 30,921 28,0 m² (0,0 ha)
Property Name: Surface sharpness: Extend vertical: Auto-close: Include in surface: Override segment length: Import file: Geometry Min. elevation: Length: Slope length: Area:	Reunakiven yläreuna Sharp Yes No A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Le 106,569 106,794 30,918 30,921 28,0 m² (0,0 ha)



#### 6.2. LVT- ja GT-tiedostojen kirjoitus

Makrot välilehdellä on Kirjoita LVT toiminto

Photog Tunnels Dat	a P Takeoff	Site M	Corrid	Utility	Drill Pil	Macros
🥏 Kirjoita Inframodel	List Object	s				
🕏 Kirjoita LVT						
🕏 Tuo LVT Tiedosto						
Makrot	General					

Voit valita kirjoitettavan aineiston ennen toiminnon käynnistämistä tai käynnistämisen jälkeen.

Kirjoita LVT -ikkunassa ensimmäisenä näkyy kirjoitukseen valittujen objektien lukumäärä. Painamalla Asetukset-painiketta voit käyttää valitsin -toimintoja kirjoitettavan aineiston valitsemiseen.

Toisena kenttänä on viivatunnuksen ensimmäisen numeron valinta.

Kolmantena on tiedoston sijainnin ja nimen osoittaminen. Oletuksena tiedostolle tarjotaan projektin nimeä ja kirjoitus tapahtuu projektihakemistoon. Projektihakemiston löydät Tiedosto -> asetukset -> Projektinhallinta.



Viivoille ja pisteille kirjoittuu tiedostoon **lajikoodi, tason nimestä** esim. tason nimi on **#121 Tien keskilinja -> kirjoitettava lajikoodi 121**. Taso määräytyy featuren mukaan, jos aineisto on käsitelty.



#### 6.3. Inframodel 4 -kirjoitus



Makrot välilehdellä on Kirjoita Inframodel -toiminto. Toiminto kirjoittaa Inframodel 4.0.4 mukaista formaattia. **Inframodel kirjoituksen makrolla voidaan kirjoittaa tiedostoon seuraavia elementtejä** 

- **kolmioituja pintoja (surfaces)**, pintojen mukana kirjoitetaan viivat ja pisteet, joista pinta muodostuu sekä pinnan mahdolliset rajat. Pinta kirjoittuu sellaisena kuin se nähdään TBC:ssä, tarkoittaen jos pinnan elementeille on tehty murtoviivan pisteiden ohitus niin tämä huomioidaan kirjoituksessa.
- Geometrioita(alignments).
- Uutena toimintona versiossa 1.50 on mahdollista kirjoittaa viivoista ja pisteistä putkiverkostomalleja (PipeNetworks) Toiminto vaatii erillisen lisenssin.
- Jotta tiedostoon kirjoitetaan projektitiedot, tulee projektin olla tallennettu sekä projektin tiedot annettu projektinasetuksista, jotka voidaan asettaa kohdasta Projekti asetukset:



- Projektin nimeksi kirjoitetaan projektin asetuksissa annettu projektin nimi. Jos nimeä ei ole erikseen annettu, kirjoitetaan tiedostoon projektin nimeksi tallennetun TBC projektin nimi.
- Yritystiedoista kirjoitetaan tiedostoon kohdat Nimi ja Web-sivu.
- Käyttäjätiedoista kirjoitetaan tiedostoon kohdat Nimi ja sähköpostiosoite.
- Koordinaattijärjestelmästä kirjoitetaan käytettävä koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi.



- Voit valita kirjoitettavan aineiston ennen toiminnon käynnistämistä tai käynnistämisen jälkeen. Painamalla Asetukset-painiketta voit käyttää valitsin toimintoja kirjoitettavan aineiston valitsemiseen.
- Toisena on tiedoston sijainnin ja nimen osoittaminen, oikeasta reunasta kolmesta pisteestä voidaan avata hakemistovalitsin. Oletuksena tiedostolle tarjotaan projektin nimeä ja kirjoitus tapahtuu projektihakemistoon. Projektihakemiston löydät Tiedosto -> asetukset -> Projektinhallinta.
- Voit myös valita kirjoituksessa käytetäänkö pinnan Property arvona Infracoding, oletusarvoisesti Property arvo on SurfaceCoding.

#### 6.3.1. Pintojen kirjoittaminen

Pintoja kirjoitettaessa tiedostoon tulee mukaan myös viivat sekä pisteet, joista pinta on muodostettu, myös mahdolliset pinnan rajaukset kirjoittuvat tiedostoon. Viivoja ja pisteitä ei tarvitse valita erikseen kirjoitukseen, **vaan kirjoitukseen valitaan pelkkä pinta**.

- Haluttu pinnan nimi ja lajikoodi tulee kirjoittaa kirjoitettavalle pinnalle ominaisuusikkunassa nimi -kenttään, esimerkiksi. YYP #201000 Ylin yhdistelmäpinta
- YYP = Pinnan nimi, tämä on käyttäjän määräämä nimi esim. YYP
- 201000 = Pinnan lajikoodi
- Ylin yhdistelmäpinta = Pinnan lajikuvaus
- Taiteviivojen lajikoodi ja -kuvaus annetaan tasonimessä, muodossa **#lajikoodi lajikuvaus**, esim. **#121 Tien keskilinja**. Jos tasoa ei ole jo valmiina, tulee luoda uusi taso. Voit luoda uuden tason nopeasti klikkaamalla taso -kenttää ja painamalla näppäimistöstä välilyöntiä. Tämä avaa tasohallinnan ja luo uuden, jonka voit nimetä haluamallasi tavalla. Nimen antamisen jälkeen voit sulkea tasohallinnan.
- Tason nimessä ennen #-merkkiä, voidaan taiteviivoille antaa käyttäjäkohtaisia erottelevia määrityksiä. Ennen #-merkkiä olevaa tekstiä tai numeroita ei huomioida Inframodel 4 -kirjoituksessa.
- Taiteviivojen ja pintojen nimeämiseen voidaan käyttää myös InfraBIM koodaus makroa.



minaisuudet		<ul> <li>Properties</li> </ul>	👻 👎
Vivaketju Tien keskilinja		🛡 _ <b> 5 - O</b>	
atju (1)		Y Curface	
minaisuus		<ul> <li>Sunace</li> <li>Min ub distalsa äsista #201000 \)</li> </ul>	Alex , de distales än inte
minaisuus:	Tien keskilinja	<ul> <li>Tim yndisteimapinta #201000</li> </ul>	in yndisteinapinta
ittu:	Ei	Surface (1)	
it.	Tien keskilinja		
an terävyys:	Terává	- Surface	
nnä pystysuunnassa:	Kytta		
e automaattisesti:	Ei	Name:	Ylin yhdistelmäpinta #201000 Ylin yhdistelmäpinta
Ilytä pintaan:	Kyttä		
ta segmentin pituus:	Ei	Surface classification:	Unclassified
tiedosto:	A11_1_kart3_15140_GK26_N2000_Leikattu.		
inaisuusattribuutit		*	
atunnus:	1		
koasu			
atyyfic	Center line		
atyyfin mittakaava:	1,000000000		
20	Tason mukaan		
	Oranssi		
50			
0:	#121 Tien keskilirja		
iometria			
mikorkeus:	106,243		
simikorkeus:	110,623		

#### 6.3.2. Geometrian kirjoittaminen

Geometrioita kirjoitettaessa tulee huomioida, että kohteiden tulee olla nimenomaan geometriakohteita ohjelmassa.

#### 6.3.3. Putkiverkoston kirjoittaminen

- Vaatii erillisen lisenssin
- Kirjoita Inframodel -toiminnossa valitaan Kirjoita PipeNetwork

_Kirjoita Inframodel	• 4 ×
Selected: 0	Options
Kirjoitettava tiedosto:	
Kaytetaan infraCoding	
Kirjoita PipeNetwork	

- Putkia edustaville viivoilla tulee antaa seuraavat attribuutit ominaisuuskoodi kirjastossa, pakolliset lihavoitu, huomioi kirjoitusasu!
  - Verkkolaji = Sadevesi/Jätevesi/Vesijohto/Muu
  - Kuvaus = Vapaa muotoinen kuvaus kohteesta.
     Kuvaus attribuutti on löydettävänä kohteilta, mutta se voi olla tyhjä.
  - Materiaali = esim. betoni, muovi, pvc, valurauta kaikki formaatin mukaiset sallitut materiaalit löytyvät osoitteesta https://buildingsmart.fi/infra/schema/4.0.4/fi/inframodelEnumerations. xsd



- o Nimellishalkaisija milleissä
- o Seinämävahvuus milleissä, annettava 0, jos ei tiedetä
- o Z Mitattu = Vesijuoksusta, Laesta, Keskeltä
- State = Suunniteltu, Rakennettu, Olemassaoleva, Poistettava.
   Jos attribuuttia ei ole annettu niin arvoksi kirjoitetaan Suunniteltu.
- Kaivoja edustaville pisteille voidaan/tulee antaa seuraavat attribuutit ominaisuuskoodi kirjastossa, pakolliset lihavoitu
  - Verkkolaji = Sadevesi/Jätevesi/Vesijohto/Muu
  - **Tyyppi = Kaivo**, tyypit liitos ja varuste myös mahdollisia pisteille
  - o Kuvaus
  - Materiaali
  - o Nimellishalkaisija milleissä
  - o Seinämävahvuus milleissä, annettava 0, jos ei tiedetä
  - o Sakkapesänkorkeus milleissä, annetta 0, jos ei tiedetä
  - State = Suunniteltu, Rakennettu, Olemassaoleva, Poistettava.
     Jos attribuuttia ei ole annettu niin arvoksi kirjoitetaan Suunniteltu.
- Varusteita edustaville pisteille tulee antaa seuraavat attribuutit ominaisuuskoodi kirjastossa, pakolliset lihavoitu
  - Verkkolaji = Sadevesi/Jätevesi/Vesijohto/Muu
  - Tyyppi = liitos, varuste, venttiili
  - Kuvaus

Asennuksen mukana toimitetussa ominaisuuskoodi kirjastossa on mukana seuraavat esimerkit, joita kopioimalla voidaan nopeasti kirjasto muokata vastaamaan hankkeella käytettyjä mittauskoodeja

- Putki, sadevesi 250
- Kaivo, Sadevesi 431 ja 432
- Liitos
- Venttiili



Projektiasetuksissa voidaan kertoa verkoston nimi, kohdassa projektin nimi. Kommenteilla voidaan myös nimetä järjestelmiä seuraavasti

Kommentti 1 = Sadevesi-verkoston nimi

Kommentti 2 = Jätevesi-verkoston nimi

Kommentti 3 = Vesijohto-verkoston nimi

Jos kommenttikentät ovat tyhjiä, kirjoitetaan nimeksi Sadevesi/Jätevesi/Vesijohto

General Information		
File name:	Pipenetwork_demo.vce	
Created:	20.9.2021 13.43.29	
Last modified:	20.9.2021 15.00.44 (UTC:3)	
Using project folder:	Yes	
Reference number:		
Project name:	Mallinnuskadun vesihuolto	
Description:		
Start date:	20.9.2021	
End date:	20.10.2021	
WorksOS		
Account name:		
Project name:		
CIS		
Project name:		
Comments		
Comment 1:	hulevesiviemäri pl0-200	
Comment 2:	jätevesiviemäri pl0-200	
	vesijohto pl0-200	

#### 6.4. InfraBIM koodaus

InfraBIM koodaus -työkalulla on tarkoitus helpottaa InfraBIM-nimikkeistön mukaisen nimeämiskäytöntöjen hallitsemista Trimble Business Centerissä. Lisäksi työkalua voidaan käyttää myös muihin tason- ja pinnanhallinta toimenpiteihin.

Makro siirtää viiva- ja pisteaineistoja tasoilta ja pinnoilta toisille sekä luo tarvittaessa uusia tasoja ja pintoja.

Makroon valitaan halutut viivat ja pisteen, tämän jälkeen valitaan niille taiteviivan lajikoodi – ja kuvaus sekä/tai pinnan lajikoodi- ja kuvaus pudotusvalikoista. Valinta hyväksytään painamalla Käytä, makro pyrkii siirtämään aineistot ensisijaisesti, mutta jos kohdetasoa tai pintaa ei löydy, luodaan uusi. Aineistolle voidaan halutessa antaa pelkästään joko taiteviivan tai pinnan kooditus.

Asennuspaketista 1.60 alkaen InfraBIM koodauksen pudotusvalikosta valittavat tiedot perustuvat jo projektilla oleviin tasoihin ja pintoihin. Näiden lisäksi valmiit taso- ja



pintalistat perustuvat csv-tiedostoihin, jotka sijaitsevat hakemistossa C:\ProgramData\Trimble\MacroCommands3\Makrot\Tiedot

csv-tiedostoja muokkaamalla voi helpottaa omia työnkulkuja määrittämällä niihin sellaisia tasoja ja pintoja, joita on yleisimmin käytössä omilla projekteilla.

Kirjoittamalla taso- tai pintakenttään voit hakea kohteita.

Selected: 0		Options
aiteviivan lajikoodi ja -kuvaus		
144 4 Hours In H		
Valmiit taiteviivat		
Valmiit pinnat		
N		
L2		
	Käytä	Sulje



#### 6.5. Neliölouhinta

Neliölouhinta makrolla voidaan laskea nopeasti neliölouhinnan määriä. Makrossa voidaan määritellä neliölouhinnan raja-arvo/korkeus. Tuloksena saadaan neliölouhinnan neliöt ja kuutiot sekä kuutiolouhinnan neliöt ja kuutiot.

Asennuspaketissa 1.70 on toteutettu päivitys neliölouhinnan makroon ja nyt laskettuja alueita visualisoidaan kartalla ja 3D:ssä.

Visualisointi on automaattisesti päällä ja tuottaa niin sanotun leikkaus – täyttökartan lasketuista alueista.

Sininen väri = Neliölouhinnan alueet

Punainen väri = Kuutiolouhinnan alueet

Musta väri = Täyttöalueet

Tasolle 0 muodostuu myös viivat rajoista.





# 7. Yhteystiedot

Arkance Systems Finland Oy Klovinpellontie 1-3 02180 ESPOO

Puhelin: 09 2313 2130 info.fi@arkance.world www.arkance.world

#### Sähköpostiosoitteet:

Tukipalvelut	<u>support.fi@arkance.world</u>
Myynti	info.fi@arkance.world
Henkilöt	etunimi.sukunimi@arkance.world